Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などの Bluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなこと ができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができま す。
ハンズフリー 通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッド セット機器でハンズフリー通話ができます。
 データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で 🏩 (設定)



2

[接続済みのデバイス]



3

[接続の設定]



4

Bluetooth



🗭 Bluetooth®画面が表示されます。





🏁 Bluetooth®機能が有効になります (ON 🕕 表示) 。



- ・Bluetooth®機能を無効にするときは、 ON をタップします (OFF **表示**)。
- ほかの機器に表示される本機の名称を変更



・「Bluetooth」がONのときに利用できます。

? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能を 有効にした状態で機内モードを設定すると、いったん、 Bluetooth®機能は無効になります。
- Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証す るものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通 話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示さ れないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア 設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状 態にしておいてください。

1

ホーム画面で ② (設定)



[接続済みのデバイス]



3

新しいデバイスとペア設定する



🔯 「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示 されます。

ペア設定する機器をタップ



5

以降は、画面に従って機器を認証



🔀 Bluetooth®機器がペア設定されます(ペア設定後、ハンズフ リー機器などは自動的に接続されます)。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必 要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任 意の数字(1~16桁)または文字、記号のことです。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

本機と、ペア設定済みのBluetooth®機器を接続します。

・あらかじめ、本機と、ペア設定済みのBluetooth®機器の Bluetooth®機能を有効にしておいてください。

1



ホーム画面で ③ (設定) 🗦 接続済みのデバイス



🧭 接続済みのデバイス画面が表示されます。

2

接続する機器をタップ



🧭 タップした機器と接続されます。

■ 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続され ます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほ かの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してく ださい。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してくださ

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ い。
- ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操 作

ペア設定している機器の名前を設定する

接続済みのデバイス画面で、ペア設定している機器の 🌣 🌖







🕖 🗦 名前を入力 🗦 名前を変更

ペア設定を解除する

接続済みのデバイス画面で、ペア設定を解除する機器の 🌣





⇒ [削除] → [このデバイスとのペア設定を解除]

Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは、「Bluetooth®でデータを受信する(例:電話帳)」、 「Bluetooth®で電話帳データを取り込む (データ引継) 」を参照し てください。

Bluetooth®でデータを送信する(例:電話 帳)

1

ホーム画面で **※** (Google) **○ ○** (連絡帳)





🏁 連絡帳画面が表示されます。

2

送信する連絡先をタップ



■ 連絡先詳細画面が表示されます。

3



共有 ⇒ 共有する項目をタップ ⇒ 続行







[Bluetooth]



- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・Bluetooth が表示されていないときは、共有メニューを上にフリックすると表示されます。

5

相手機器をタップ



データが送信されます。

🚹 複数の連絡先を送信する

連絡帳画面で連絡先をロングタッチ

ラップ (✓ 表示)

ラ

ペ

ラ Bluetooth

ラ 相手機器を

タップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- · Bluetooth が表示されていないときは、共有メニューを上に フリックすると表示されます。