

文字表示を変更する

文字サイズを変更する

メニューや文字入力時などの文字の大きさを変更できます。

1

□ → 設定 → 壁紙・ディスプレイ → フォントサイズ



☒ フォントサイズ設定画面が表示されます。

2

小 / 中 / 大 / 極大



☒ 文字サイズが変更されます。