

# カウントダウンタイマーを利用する

## カウントダウンタイマーを利用する

1

■ → アラーム → カウントダウンタイマー



■ カウントダウンタイマー一覧画面が表示されます。

2

タイマーを選択 → ■ (開始)



■ カウントダウンが始まり、設定時間になるとアラームが鳴動します。

- ・ カウントダウン中に ■ (停止) を押すと一時停止します。再度 ■ (再開) を押すと、カウントダウンを再開します。
- ・ ⌛ (リセット) を押すと、カウントダウンをリセットします。

## + カウントダウンタイマーを削除する

カウントダウンタイマー一覧画面で、削除したいカウントダウンタイマーを選択 → ✉ (メニュー) → 削除 → はい

## カウントダウンタイマーを設定する

1

■ → アラーム → カウントダウンタイマー



■ カウントダウンタイマー一覧画面が表示されます。

2

✉ (メニュー) → 新規作成



■ タイマー編集画面が表示されます。

- ・ 設定済みのカウントダウンタイマーを選択して ⌛ (編集) を押すと、カウントダウンタイマーを編集できます。

3

各項目を設定 → ⌛ (登録)



■ 設定が完了します。

## + カウントダウンタイマー設定時の操作

### カウントダウンタイマーの時刻を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **タイマー時刻** → 時刻を入力 → ⌛ (確定)

### タイマー名を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **タイマー名** → タイマー名を入力 → ■

## タイマー通知音を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **タイマー通知音** → **プリセット** / **データフォルダ** → 画面に従って操作

- ・ **OFF** に設定すると、タイマー通知音は鳴りません。
- ・ **プリセット** からタイマー通知音を設定しているときは、タイマー通知音を選択 → **確認** (確認) と操作すると、タイマー通知音を確認できます。

## バイブパターンを変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **バイブパターン** → **パターン**を選択 → **確認**

- ・ **OFF** に設定すると、バイブレータは動作しません。
- ・ **パターン**を選択 → **確認** (確認) を押すと、バイブレータが動作します。

## マナーモード中でもカウントダウンタイマーを鳴動させるかどうかを設定する

カウントダウンタイマー一覧画面で **メニュー** (メニュー) → **設定** → **タイマー優先**

- ・ **タイマー優先** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。