

## 画面が固まったまま動かない

### 特定のアプリが動作中に画面が固まったまま動かない

アプリが原因の可能性があります。  
アプリが最新版ではない場合は「アプリを更新する」を参照し、アプリを更新してください。  
解消しない場合は、「アプリを削除（アンインストール）する」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

### 新たにアプリをインストールしたあとから画面が固まったまま動かない

新しいアプリが原因の可能性があります。  
セーフモードでアプリを削除してください。  
セーフモードの起動方法は「セーフモードで起動する」を参照してください。  
アプリの削除方法は「アプリを削除（アンインストール）する」を参照してください。

### その他

電源を入れ直してください。電源が切れない場合は、電源キーを10秒以上押し続けてバイブレータが動作した後に指を離すと、強制的に電源を切ることができます。その際は、編集中的数据などは消去されます。