

## メールの送信、受信ができない

### 送信も受信もできない

「機内モード」になっている可能性があります。  
「機内モードを利用する」を参照し、機内モードを解除してください。

### 電波レベルアイコンに「5G」「4G」の表示がない

モバイルデータ通信が無効になっている可能性があります。  
ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク → モバイルデータ → モバイルデータをタップして、モバイルデータ通信を有効 (  表示) にしてください。

・SIMを2つ設定している場合は、最初に **モバイルデータ** をタップした後に、SIMを選択します。

### ファイルを添付すると送信できない

メールに添付できるファイルのサイズは、メールの種類により異なります。MMSで最大1.5MB、Y!mobile メールで最大7.5MB、+メッセージで最大100MBです。  
サイズの大きいファイルの共有にはGoogle ドライブなどをご利用ください。

### 特定の相手からのメールを受信できない

迷惑メールフィルターの設定により届かない可能性があります。  
迷惑メールフィルターの設定を確認してください。