

# 機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

## 機内モードを利用する

1

ステータスバーをタップ



通知パネルが表示されます。

2

簡単モード切替



簡単モード切替画面が表示されます。

3

機内モード



機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行くと機内モードが解除されます。