ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの 通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが 表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン
- 3 日付と時刻

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものが あります。

アイコン	説明
M	新着Gmail あり
©	新着SMS/メールあり
?	 高品質の公共ネットワーク利用可能
) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	USB接続中
Ų.	発信中/着信中/通話中
C.	不在着信あり
<u> </u>	伝言メモあり
Ħ	新着伝言メッセージあり
₿	エコモード起動中
31	カレンダーの予定通知あり
©	アラーム鳴動中/スヌーズ中/次のアラーム あり
X	タイマー動作中
Ō	 ストップウォッチ動作中
A	 緊急速報メールあり
	 データの送信
U	データのダウンロード/受信
\triangleright	 アプリのアップデート通知
_	 スクリーンショット失敗
0	 ソフトウェア更新の通知あり

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のような ものがあります。

アイコン	説明
*	Bluetooth®接続中
	マナーモード設定中
5Gill	音声サービスおよびモバイルデータ通信利用 可能 (5G) ^{1、2}
4G1	音声サービスおよびモバイルデータ通信利用 可能 (4G LTE / 4G) ^{2、3}
R	国際ローミング中
	Wi-Fiネットワーク接続中
<u>.11</u>	電波レベル
图 外	圏外
π¥	音声サービス利用不可、モバイルデータ通信 利用可能
	機内モード
	電池残量が少ない状態(30%以下)
	電池残量が少ない状態(15%以下)
<u> </u>	電池充電中
0	位置情報取得中

- 1 お使いの端末画面上(画面上部)に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。