

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で （本体設定）  通信の設定



2

テザリング



 テザリング画面が表示されます。

3

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

4

USB テザリング



 USBテザリングが有効になります。


- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・**USB テザリング** をタップするたびに、オン/オフが切り替わります。

USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で  (本体設定) → **通信の設定**



2

テザリング



 テザリング画面が表示されます。

3

Wi-Fiテザリング



 Wi-Fiテザリング機能がONになります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・**Wi-Fiテザリング** をタップするたびに、オン/オフが切り替わります。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

テザリング画面で **Wi-Fiアクセスポイントを設定** → アクセ
スポイント名を入力 → **決定** → 「セキュリティ」の **編
集** → セキュリティタイプをタップ → パスワードを入力
→ **決定** → **登録**

- ・セキュリティタイプによっては、パスワードを入力する必要はありません。
- ・お買い上げ時は、アクセスポイント名の末尾4桁、およびパスワードがランダムに設定されています。

