


# エコモードの設定

電池の消費を抑えるエコモードの設定ができます。

## エコモードを利用する

1


ホーム画面で  (本体設定) → **エコモードの設定**




2

### エコモード



 エコモードの設定が完了します。

- ・エコモードを設定すると、ステータスバーに  が表示されます。
- ・**自動エコモード起動** と操作すると、設定した電池残量に応じてエコモードをオンにすることができます。**電池残量設定** から電池残量を設定できます。