

## 画面・ランプの設定

トップ画面やホーム画面の設定、画面の明るさなどが設定できます。

### 画面・ランプの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
トップ画面の設定	トップ画面に表示する画像や情報など、トップ画面に関する設定ができます。
ホーム画面の設定	ホーム画面の配置変更やホーム画面切り替えなど、ホーム画面に関する設定ができます。
配色テーマの設定	トップ画面とホーム画面のテーマカラーを設定します。
シンプルモード切替	シンプルで見やすいホーム画面と読みやすい文字に切り替えます。
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
屋外見やすさ調整	屋外などの明るい場所でも画面を見やすくするかどうかを設定します。
消灯までの時間	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
おまかせズーム	マイクボタンを押した状態でタップした箇所を拡大するかどうかを設定します。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
フォント設定	画面に表示される文字の書体を設定します。
光を点滅させて通知	画面消灯時にランプを点滅させて通知をお知らせするかどうかを設定します。
詳細設定	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 持ってる間ON</li></ul> 本機を持っている状態の時に画面を点灯したままにするかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ スクリーンセーバー</li></ul> スクリーンセーバーを設定します。

## ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面で  (本体設定)  画面・ランプの設定



2

### 消灯までの時間



3

### 時間をタップ



 ディスプレイ消灯までの時間の設定が完了します。

# 文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (本体設定)



2

画面・ランプの設定



3

フォントサイズ



4

フォントサイズを選択



 設定が完了します。