

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

+ 海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で (本体設定) → 電話の設定 → 国際ダイヤルアシスト → 自動変換機能

・自動変換機能をタップするたびに、オン/オフが切り替わります。

海外から日本や日本以外への国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で 電話/電話帳



電話画面が表示されます。

2

ダイヤル



電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・電話番号の先頭には「+」を付けしないでください。

4

メニュー → 国際電話をかける



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

1

ホーム画面で **電話／電話帳**



電話画面が表示されます。

2

ダイヤル



電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

4

電話をかける



5

元の番号で発信



電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。