

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

| アイコン | 説明 |
|------|---|
| | 新着Gmailあり |
| | 新着+メッセージ/SMS/Y!mobile メールあり |
| | 不在着信あり |
| | 伝言メッセージあり (留守番電話) |
| | カレンダーの予定通知あり |
| | アラームをスヌーズ中/未確認のアラームあり/15分以内に予定のアラームあり/タイマー動作中 |
| | 緊急速報メールあり |
| | Bluetooth®によるファイル共有 |
| | 高パフォーマンスモード設定中 |
| | Wi-FiテザリングON |

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

| アイコン | 説明 |
|------|-------------------------------------|
| | Bluetooth®ON |
| | マナーモード (パイプ) 設定中 |
| | サイレントモード設定中 |
| | データ通信中 (5G) ¹ |
| | データ通信中 (4G LTE/4G: キャリアアグリゲーション対応時) |
| | データ通信中 (4G LTE/4G) |
| | データ通信中 (HSPA+) |
| | データ通信中 (HSDPA) |
| | データ通信中 (3G) |
| | VoLTEコールをONに設定中 |
| | SIM1/SIM2の両方が有効 |
| | Wi-Fiネットワーク接続中 |
| | 電波レベル |
| | ローミング中 |
| | 圏外 |
| | 機内モード設定中 |
| | 高パフォーマンスモード設定中 |
| | 要充電 |
| | バッテリー残量が少ない状態 |
| | バッテリー残量十分 |
| | バッテリー充電中 |
| | 省エネモード設定中 |
| | 現在地取得中 |
| | アラーム設定中 |
| | NFCをONに設定中 |
| | イヤホン接続中 |
| | アプリがカメラの使用を開始 |
| | アプリがマイクの使用を開始 |

1 お使いの端末画面上 (画面上部) に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。