# ホーム画面について

## ホーム画面の見かた



名称	説明
<b>1</b> ホーム画面 (1ページ目)	ホーム画面1ページ目です。
<b>2</b> ホーム画面 (2ページ目)	ホーム画面2ページ目です。ディスプレイを 左右にフリックするとページが切り替わりま す。
3 ステータス	各種のステータスアイコンが表示され、通信
バー	状態や電池残量をお知らせします。
<b>4</b> タッチメ	各種のタッチメニューアイコンが表示され、
ニュー	タップして各種機能を利用できます。
5 ページイン	2ページあるホーム画面のうち、現在どちらの
ジケータ	ページを表示中かを示します。

### ステータスアイコンの見かた

アイコン	説明
all	モバイルネットワークで接続中(受信レベル 強)
•	モバイルネットワークで接続中(受信レベル 弱)
圈外	圈外
<sup>B</sup> all	ローミングサービス接続状態表示
ি	 Wi-Fiスポットで接続中(受信レベル強)
<b>?</b>	 Wi-Fiスポットで接続中(受信レベル弱)
4G / LTE / 3G	現在接続しているネットワーク名
S	 ネットワークモード (標準モード)
A	ネットワークモード(アドバンスモード)
SoftBank	 現在接続しているネットワークオペレーター 名
0	
8	 インターネット未接続
1	
£	
	 電池残量が多い
	 電池残量が少ない
	 電池残量がほとんど残っていない(要充電)
<b>(</b> 2	 充電中
((+)) <sup>2.4G</sup>	Wi-Fi通信規格(2.4G/5G)/接続機器台数 表示(画面ロック中に表示されます)
	未読お知らせあり(画面ロック中に表示され ます)
<b>DFS</b> 2	気象レーダーなどへの電波干渉をしていない か確認中
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 3、4	通信速度の低速化の予告
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 4	通信速度の低速化の開始
<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> 4	 通信速度の低速化の解除

ソフトウェアの自動更新を設定している場合は表示されません。
 詳しくは、「ソフトウェアの更新を行う」を参照してください。

2 通信規格を5GHzに設定した場合に表示されます。

3 低速化が開始されるまでの残りデータ通信量が規定の値になった 場合に表示されます。

4 翌月になると自動的に消去されます。また、本機の設定で消去することもできます。詳しくは、「ご利用データ量の通知アイコンを消去する」を参照してください。

### タッチメニューアイコンについて

#### タッチメニューアイコンをタップすることで、各種機能の設定や本 機の情報を確認できます。



アイコン	説明
<b>1</b> データ通信 量	モバイルネットワークのデータ通信量の確認 や、最大通信量、自動リセット日の設定など ができます。
2 接続数1	 接続中の機器を確認できます。
3 お知らせ	受信したお知らせの確認や削除ができます。 未読のお知らせがある場合、件数が表示され ます。 <sup>2</sup>
4 かんたん設 定	本機のWi-Fi名とパスワード(セキュリティー キー)の確認や画面ロック解除時のパスコー ドの設定について確認することができます。
5 Wi-Fi名	本機のWi-Fi名とパスワード(セキュリティー キー)の確認や設定ができます。
6 設定	ホーム画面のアイコンの入れ替え、ネット ワークモード、ローミング、画面ロック解除 時のパスコード、ディスプレイの明るさ、ス リープ設定、Wi-Fi通信規格、USB通信規格、 言語/時間の表示、ソフトウェアの更新、通 知アイコンの消去、WEB UIのURLの確認など の各種設定ができます。
7 省電力設定	消費電力を抑え、通信時間を延ばすことがで きます。
8 WPS	 WPS接続を設定できます。
9 端末情報	本機の電話番号、ソフトウェアのバージョン などを確認できます。
<b>10</b> Wi-Fiスポッ ト	自宅/会社の無線LANルーターやソフトバン クWi-Fiスポットへの接続や設定ができます。
11 ヘルプ	本機に表示される各種アイコンについて確認 できます。

<mark>12</mark> データ量設 定 れる値に近づいた場合、または通信速度の低 速化が開始された場合にアイコンが表示され ます。通常速度に戻すお申し込みや通常速度 を維持する予約または予約の取り消しができ

データ通信量が、通信速度の低速化が開始さ

1 画面ロック中は上部に (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接 続数アイコン) が表示されます。

ます。

- 2 画面ロック中は上部に ☑ (未読お知らせありアイコン)が表示 されます。
- ・各種機能の設定や本機の情報の確認画面で 5 をタップすると前の画面へ、 6 をタップするとホーム画面に戻ります。

ディスプレイの消灯/スリープモードにつ いて

- ・本機の操作を一定時間行わなかったときは、本機のディスプレイが自動的に消灯します。再度ディスプレイを点灯させるには、
   (す)を押してください。
- ・本機が無線LAN端末と接続されていない状態で、本機の操作を一 定時間行わなかったときや、本機を充電していないときは、本機 はディスプレイ消灯後、省電力のためにスリープモードになりま す(スリープモードになるまでの時間は、お買い上げ時は5分に設 定されています)。
- ・スリープモードになると、無線LAN機能がOFFになります。その 後30分経過すると、モバイルネットワークとの接続も切断されま す。
- ・ (む) を押すと、ディスプレイが点灯しスリープモードが解除され ます。スリープモードが解除されると、無線LAN機能がONになり 無線LAN端末と再度接続できるようになります。
- ・一部の無線LAN端末には、無線LAN接続後一定時間データ通信が 行われないと、無線LAN接続を切断する機能が搭載されていま す。その機能を搭載した無線LAN端末を本機に接続していると き、無線LAN端末の機能によって無線LAN接続が切断され、その
- 後本機がスリープモードになることがあります。
- ・スリープモードになるまでの時間やスリープモードのON/OFFの 設定を、本機のタッチメニューもしくはWEB UIで変更することが できます。「スリープモードを設定する」、「LAN Wi-Fiの詳細 設定を行う」を参照してください。

### タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

```
・タップ
```

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



・フリック 画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



・ドラッグ 画面に軽く触れたまま目的の方向へなぞります。



### 文字入力画面の見かた

英数字/記号の入力時にはディスプレイにキーボードが表示されま す。



項目	説明
1 入力欄	文字や数字を入力します。
2 カーソル	マ字が入力される位置を示します。
3 キー表示	入力する文字や数字を選択します。
4 1つ前の文 字に戻す	1つ前の文字に戻します。
5 カーソル移 動 (左)	カーソルを左に移動します。
6 キー表示切 り替え (記号)	記号を入力する画面が表示されます。
<b>7</b> キー表示切 り替え(英字、 数字)	英字の入力と数字の入力画面を切り替えま す。
8 大文字/小 文字切り替え	入力した確定前の1文字の大文字と小文字を切 り替えます。
9 消去	 カーソルの左にある文字を1文字消去します。
10 カーソル移 動 (右)	カーソルを右に移動します。
11 スペース	スペースを入力します。
 12 確定	 入力した文字を確定します。

### 文字を入力する

英字は、「ABC」「DEF」のように、1つのキーに複数の文字が割り 当てられています。

同じキーを連続してタップすることで、入力される文字が変わりま す。

・例:「b」を入力する場合は、 500 を2回連続してタップします。

・例:「c」を入力する場合は、 500 を3回連続してタップします。

同じキーに割り当てられている文字を1つ前の文字に戻すには、 ・
をタップします。

・例: <sup>4</sup> を3回連続してタップして「c」が表示されている場合 は、 ・ をタップすると「b」に戻ります。

同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するには、次のよ うに操作します。

・例:「ca」を入力する場合は、 <sup>▲</sup> を3回連続してタッ プ → ■■ をタップ → ■<sup>▲</sup> を1回タップします。

入力した文字の大文字/小文字を切り替えるには、 ----- をタップ します。

- 「#」や「/」などの記号を入力する場合は、 📴 をタップしま
- す。 廥 をタップすると、入力できるすべての記号が表示されま

す。 🐳 をタップすると元の画面に戻ります。