通知パネルを利用する

ステータスバーを下にフリックすると、通知パネルを開くことがで きます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できま す。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック





通知パネルを閉じる

画面を上にフリック

通知パネルの見かた



- 1 クイック設定パネルの一部を表示
- 2 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 3 サイレント通知を表示
- 4 通知を管理
- 5 通知内容を利用1
- 6 通知をすべて削除2

1 通知によって利用できる機能は異なります。

2 通知によっては削除できない場合があります。

通知を確認する

1

ステータスバーを下にフリック



🏁 通知パネルが表示されます。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にフリック



🏁 通知パネルが表示されます。

2

削除したい通知を左右にフリック

12:34 1/918(7)	⁶⁰ 🖌 🖬 100%
Q:wi≠i	h:#///#################################
X Sluttoth	⊖ マ ≯-€-К
070 7670 717 x	- 83 - 95
サイレント 〇 SDカード 写真などのメディアI	2 J ×
-	AKINT
Vin	voble

🏁 通知が削除されます。

・通知内容によっては削除できない場合があります。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にフリック



🏁 通知パネルが表示されます。

2

〔すべて消去〕



🏁 通知が全件削除されます。

・通知内容によっては削除できない場合があります。