Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi(無線LAN)に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境など を通じて、インターネットを利用できます。

アクセスポイントを選択して接続する

1

ホーム画面で 💮 (本体設定)

	で 押すだけサポート
(6<6<⊐≅1=71	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
(参数計	図 ララしあコネクト
Y!乗换案内	ל <mark>פיק</mark>
また。 サポート情報	[7] 使いかたガイド
自分の電話番号	() My SoftBank
<u>(</u>) ホームカスタマイズ	校 本体設定

2

通信の設定



3

Wi-Fi設定

通信の設定	
Wi-Fi	<u></u>
Wi-Fi設定 Wi-Fiネットワークとの 相談定を行います	簡単接続設定や詳
Bluetooth	77
Bluetooth設定 Bluetoothで接続可能な 設定を行います	機務の検索と接続
テザリング テザリングの設定を行	います
データ使用 月毎のデータ通信使用	星の確認と、指定

🏁 Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

Wi-Fi

Wi-Fi設定		
Wi-Fi	17	2
Wi-Fi簡単登録		
QRコード [®] で、簡単 録します	にネットワークを	₫
ネットワークの選択		
Wi-Fiに関する各種項目を設定します		
詳細設定		

🏁 Wi-Fiが有効になります。

・Wi-Fi をタップするたびに、オン/オフが切り替わります。

5

「ネットワークの選択」



6

アクセスポイントをタップ

ネットワークの選択	
接続するSSIDを選んで ください	
■1.650×1000.	۵
▼8.858-0-018	٥
 Home (1990) 	٥
♥ 1000000.000000.00	٥
€unikk tibidari	٥
•	۵
♥ milli ibida•	٥



パスワード欄をタップ

ネットワーク情報の登録
登録
and Plant
電波強度
セキュリティ WPA/WPA2/WPA3-Personal
パスワード
ここを押して入力
パスワードを表示する
詳細オプションを表示

正明書をインストールする Wi-Fi設定画面で「評細設定 ③ 正明書のインストール ③ 画面の指示に従って操作 Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する ホーム画面で ④ (本体設定) ④ 通信の設定 ② データ 使用 ③ Wi-Fiデータ使用量 接続中のアクセスポイントの状況を確認する Wi-Fi設定画面で マットワークの運用 ④ 接続中のアクセス ポイントをタップ ④ 医続状態表示 Wi-Fi設定画面で マットワークの運用 ④ 接続中のアクセス ポイントを想の機器で読み取ることにより、パス つードが共有されます。 Wi-Fi設定画面で マットワークの運用 ④ 接続中のアクセス ポイントをタップ ● Wi-Fi設定画面で マットワークの運用 ④ 接続中のアクセス ポイントを多ップ ● Wi-Fi設定画面で マットワークの運用 ● 接続中のアクセス ポイントを多ップ ● 接続中のアクセス

🏁 QRコードが表示されます。

<mark>10</mark> (閉じる)



🏁 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」 や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られて いる場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合 わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロ バイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パ
 スワードを入力する必要はありません。

Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知する かどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で [詳細設定] 🔿 [ネットワークの通知]

・ ネットワークの通知 をタップするたびに、オン/オフが切り
 替わります。

8

パスワードを入力 ⋺ 決定



9

登録

ネットワーク情報の登録
登録
Lo.Phile
電波強度
セキュリティ WPA/WPA2-WPA3-Personal
パスワード
パスワードを表示する
詳細オプションを表示

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で 😳 (本体設定)



2

〔通信の設定〕



3

Wi-Fi設定

通信の設定	
Wi-Fi	<u>77</u>
Wi-Fi設定 Wi-Fiネットワークとの簡単 相設定を行います	単接続設定や詳
Bluetooth	77
Bluetooth設定 Bluetoothで接続可能な機能 設定を行います	8の検索と接続
テザリング テザリングの設定を行いま	:T
データ使用 月毎のデータ通信使用量の	確認と、指定

🏁 Wi-Fi設定画面が表示されます。



Wi-Fi



🏁 Wi-Fiが有効になります。

・Wi-Fi をタップするたびに、オン/オフが切り替わります。

5

スットワークの選択 Wi-Fi オン Wi-Fi オン Wi-Fi値単登録 03-0-ド¹で、簡単にネットワークを言 副しまず ネットワークの選択 Wi-Fiに関する各様現目を放出ます

6

詳細設定





7

SSID欄をタップ



8

SSIDを入力



9

「セキュリティ」の 編集

ネットワーク	7を追加
1	登録
必要な項目を 設定してくだ	
SSID	
セキュリティ ^{なし}	編集
詳細才	プションを表示

10

セキュリティをタップ



11

パスワード欄をタップ



12

パスワードを入力



13



ネットワークを追加	
8	録
必要な項目を 設定してくだ;	
SSID	
セキュリティ WPA/WPA2-Personal	編集
パスワード 	
パスワー	ドを表示する

🏁 接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パ
 スワードを入力する必要はありません。

接続中のアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で 😳 (本体設定)



2

〔通信の設定〕



3

Wi-Fi設定

通信の設定	
Wi-Fi	<u>オン</u>
Wi-Fi設定 Wi-Fiネットワークとの簡単 相設定を行います	単接続設定や詳
Bluetooth	77
Bluetooth設定 Bluetoothで接続可能な機能 設定を行います	8の検索と接続
テザリング テザリングの設定を行いま	:T
データ使用 月毎のデータ通信使用量の	確認と、指定

🏁 Wi-Fi設定画面が表示されます。

4

「ネットワークの選択」



5

接続中のアクセスポイントをタップ

ネットワークの選択	
接続するSSIDを選んで ください	
◆ 接続済み	ô
• 000104.00400	0
• ARCA 1000	Ô
 Industrial Till 	٥
• 0000,000,0000	₿
• 0423-0422-04	₿
♦ Detunited for	۵

6

ネットワークを削除



7

[削除する]



8

【閉じる】



🏁 接続中のアクセスポイントが削除されます。

保存したアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で 😳 (本体設定)



2

〔通信の設定〕



3

Wi-Fi設定

通信の設定	
Wi-Fi	<u>オン</u>
Wi-Fi設定 Wi-Fiネットワークとの 相設定を行います	簡単接続設定や詳
Bluetooth	<u>77</u>
Bluetooth設定 Bluetoothで接続可能な 設定を行います	機器の検索と接続
テザリング テザリングの設定を行	います
データ使用	
月毎のデータ通信使用	単の確認と、指定 Inc. 410字を伝い

🏁 Wi-Fi設定画面が表示されます。



ネットワークの選択

WI-FI WI-FI職単登録 062-L*20、用町にマットワークを登 思します ネットワークの選択 Wi-fiに取する母類相も放成します 詳細設定	Wi-Fi設定	
W-F(簡単登録 08日-ド ^で 、県単にキットワークを登 30します ネットワークの選択 - ペーパに関する6県項目を設定します 詳細設定	Wi-Fi	オン
Q4コード [*] で、日単にネットワークを登 録します ネットワークの選択 いけに関する各様項目を約定します 詳細設定	Wi-Fi簡単登録	
ネットワークの選択 Wi-Fiに関する5様項目を設定します 詳細設定	QRコード [®] で、簡単に 録します	ネットワークを登
Wi-Fiに関する各種項目を設定します 詳細設定	ネットワークの	選択
詳細設定	Wi-Fiに関する各種項目	目を設定します
	詳細設定	

5

削除したいアクセスポイントをタップ

ネットワークの選択	
接続するSSIDを選んで ください	
◆ 保存済み	ô
	6
•	ô
• 0407-0800-084	Ô
• 9990,000,0000	₿
 Instruction and TB 	₿
• Disastructure	⋳

6

ネットワーク情報の削除



7

削除する



8

[閉じる]



🏁 アクセスポイントの削除が完了します。