# データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することが できます。

▶ アプリのデータ使用量を確認する

## 1

ホーム画面で 😳 (本体設定) ラ 通信の設定

٢	設定
$\diamond$	<mark>通信の設定</mark> Wi-FiやBluetoothなど通信につい ての詳細設定を行います
୍ଭ	プライパシー プライパシーに関する設定を行い ます
$\odot$	位置情報アクセス アプリに位置情報の使用を許可す る設定を行います
*	安全性と緊急情報 <sup>緊急 SOS、医療情報、アラート</sup>
ß	セキュリティの設定 ロック解除方法や指紋などの設定 を行います

2

〔モバイル ネットワーク〕

通信の設定
テザリング
テザリングの設定を行います
データ使用
月毎のデータ通信使用量の確認と、指定
通信量に達した際のお知らせ設定を行い
ます
モバイル ネットワーク
ローミング、ネットワーク、アクセスポ
イント名の設定などを行います
機内モード
300 DIS DIS 1000 ( #1. オフ
23時を切断け無にします
Printer & Warrought Dik V
VPN設定
Virtual Private Network (VPN)を設定し
ます

3

確認するSIMを選択



4

「アプリのデータ使用量」

Y!mobile	
SIM を使用	<u>オン</u>
通話の設定 Yimobile	
SMS の設定 Y!mobile	
<b>モバイルデータ</b> モバイルネットワーク経由 でデータにアクセスします	<u>オン</u>
<b>データローミング</b> ローミング時にデータサービ スに接続します	77
アプリのデータ使用	<b>2</b>

🏁 モバイルデータ使用量画面で使用量を確認できます。



-	1
5	

_	
503	
~~~	

←
モパイルデータ使用量
IIII MB 使用
2.0 ca
1A110 (A110
モパイルデータ通信の使用量は 含まれません

## 6

〔モバイルデータの使用サイクル〕

÷
データ使用量の警告と制限
モパイルデータの使用サイクル
データ使用量を警告
警告するデータ使用量 2.00 GB
データ使用量を制限
データ上限
0
警告や制限の基準となるデータ使用量はお 使いのデバイスで測定されます。測定 結果は携帯通信会社のデータとは異なる ことがあります。

## 7

毎月のリセット日を設定 ラ 設定



🏁 リセットする日の設定が完了します。

Y!mobile	
SIM を使用	<u>オン</u>
通話の設定 Yimobile	
SMS の設定 Y!mobile	
モバイルデータ モバイルネットワーク経由 でデータにアクセスします	<u>オン</u>
<b>データローミング</b> ローミング時にデータサービ スに接続します	77
アプリのデータ使用 MB 使用 (1月)日~ 月	<b>i</b> 18)

### データ使用量が増加したときに警告する容 量を設定する

## 1

## 2

#### モバイル ネットワーク

通信の設定
デザリング
テザリングの設定を行います
データ使用
月毎のデータ通信使用量の確認と、指定
通信量に達した際のお知らせ設定を行い
ます
モバイル ネットワーク
n had being a month
ローミング、ネットワーク、アクセスホイント名の設定などを行います
機内モード
通話やWI-Fiなどのワイヤレ オフ
ス接続を切断状態にします
1 (P-1)
VPN設定
Virtual Private Network (VPN)を設定し
ます



#### 確認するSIMを選択



# 4

「アプリのデータ使用量」

Y!mobile	
SIM を使用	<u>オン</u>
通話の設定	
Yimobile	
Yimobile	
モバイルデータ	( <b>+</b> %)
モパイル ネットワーク経由 でデータにアクセスします	<u> </u>
データローミング	+-
ローミング時にデータサービ スに接続します	
アプリのデータ使用量	ŧ
MB 使用 ( 月 日~ 月	(8)

## 

# 6

#### 「警告するデータ使用量」



# 7

容量入力欄をタップ ⋺ 警告する容量を入力 ラ 設定



- 🏁 データ警告の容量の設定が完了します。
- ・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

## 5

## 自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。 設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、 「位置情報アクセス」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデー タの自動同期を無効にします。詳しくは、 「その他の設定」を参照してください。
バックグラウン ドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限しま す。詳しくは、「バックグラウンドのモバイ ルデータ通信を制限する」を参照してくださ い。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないように設 定します。詳しくは、「データローミングの 設定を変更する」を参照してください。

■ モバイルデータ使用量の上限を設定する

# ホーム画面で ② (本体設定) ② 通信の設定 ③ B信の設定 ③ B信仰の設定 ③ B信仰の設定 ③ Port/G-C調する設定を行います ⑦ アクパワーと調子の設定 ⑦ アクパワーと調子の設定 ⑦ 空信情報アクセス ○ 空信情報アクセス ○ 空信情報アクセス ○ 空信情報アクセス ○ 空信作以下の設定 ○ マニーの設定 ○ マニーの設定 ○ マニーの設定 ○ マニーの設定 ○ マニーの設定 ○ アニーの設定

2

モバイル ネットワーク

通信の設定	
デザリング	
テザリングの設定を行います	
データ使用	
月毎のデータ通信使用量の確認と、指定	
通信量に達した際のお知らせ設定を行い	
ます	
モバイル ネットワーク	
ローミング、ネットワーク、アクセスポ	
イント名の設定などを行います	
機内モード	
通話やWi-Fiなどのワイヤレ オフ	
ス接続を切断状態にします	
VPN設定	
Virtual Private Network (VPN)を設定し	
ます	

## 3

確認するSIMを選択



## 4

【アプリのデータ使用量】

Y!mobile	
SIM を使用	<u>オン</u>
通話の設定	
Yimobile	
SMS の設定	
Y?mobile	
モバイルデータ	
モパイル ネットワーク経由	<u>オン</u>
でデータにアクセスします	
データローミング	
ローミング時にデータサービ	77
スに接続します	
アプリのデータ使用量	ł
MB使用(月日~月	8)

# 5 (ئ ← モバイルデータ使用量 'Alle~IAlle . IIII MB 使用 2.0 ca -TATIO (A1)O モバイルデータ通信の使用量は 含まれません ● インターネット 6 〔データ使用量を制限〕 ⋺ 🛛 OK 🗋 データ使用量の警告と制限 データ使用量の上限の設定 スマートフォンで設定した上限 に達するとモバイルデータが OFF になります。 データ使用量はスマートフォン で制定された値ですが、携帯通 信会社による測定結果とは異な ることがあるため、余裕をもっ て上限を見ずることをおすす めします。 キャンセル OK 7 「データ上限」 4 データ使用量の警告と制限 モバイルデータの使用サイクル データ使用量を警告 警告するデータ使用量 2.00 G8 データ使用量を制限 データ上限 5.00 GB 0 一 留否や制限の基準となるデータ使用量はお 使いのデパイスで測定されます。測定 結果は携帯通信会社のデータとは異なる ことがあります。 8 上限入力欄をタップ ⋺ 上限にする容量を入力 ⋺ 設定 データ使用量の警告と制限 モバイルデータの使用サイクル データ使用量を警告 データ使用量の上限の設定 5.5 GB ・ 設定

## バックグラウンドのモバイルデータ通信を 制限する

1 ホーム画面で 😳 (本体設定) ラ 通信の設定] (③) 設定 通信の設定 Wi-FiやBluetoothなど適信につい ての詳細設定を行います プライパシー アライパシー オライパシーに関する設定を行い ます 位置情報アクセス
 アプリに位置情報の使用を許可す。
 る設定を行います。 \* 安全性と緊急情報 セキュリティの設定 ロック解除方法や指数などの設定 を行います 2 モバイル ネットワーク 通信の設定 テザリング テザリングの設定を行います データ使用 月毎のデータ通信使用量の確認と、指定 通信量に達した際のお知らせ設定を行い ます モバイル ネットワーク ローミング、ネットワーク、アクセスポ イント名の設定などを行います 機内モード 通話やWI-Fiなどのワイヤレ ス接続を切断状態にします ・・・・es2AE Virtual Private Network (VPN)を設定し ます VPN設定 3 確認するSIMを選択 SIM Y!mobile
 有効/モバイルデータ.通読 SM2
 のデフォルト + SIM の追加

# 4

「アプリのデータ使用量」

Y!mobile
SIM を使用 <u>オン</u>
通話の設定 Yimobile
SMS の設定 Yimobile
モバイルデータ モバイルネットワーク編由 でデータにアクセスします
データローミング ローミング時にデータサービ オフ スに接続します
アプリのデータ使用量 MB 使用 (1月1日~1月1日)

🏁 データ使用の上限値の設定が完了します。

## 5

制限したいアプリ名をタップ ← モバイルデータ使用量 A 8~ A 8 • 2.0 cs 1 ・ ・ ・ 月川日 ||月||日 モバイルデータ通信の使用量は 含まれません () 1>9-27h G Google 6 (バックグラウンド データ)( 🍋 表示) ← モバイルデータと Wi-Fi 合計 IIII MB フォアグラウンド III MB バックグラウンド ■ MB パロ
 パックラッンド データ
 パックラッンドでの
 マバイルテータの使用を有効に
 マバイルデータの機関後
 御
 アイレーバーダ 00 の
 とささらをいてんダークの
 使用を無効用にする

🏁 バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。