セキュリティの設定

ロック解除方法や指紋認証など、セキュリティに関する設定ができます。

🚹 画面をロックしないように設定する

ホーム画面で ② (本体設定)
→ セキュリティの設定 → ロック解除方法の設定
→ ロックなし

・変更前のロック解除方法が ロックなし 以外のときは、 ロッ ク解除方法の設定 をタップしたあとロックを解除する操作が 必要です。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

セキュリティの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Google Play プ ロテクト	本機をスキャンしてセキュリティに問題がな いかを確認するかどうかなどを設定します。
デバイスを探す	本機を紛失した場合に本機の位置を表示する ようにするかどうかを設定します。
セキュリティ アップデート	ネットワークを利用してソフトウェア更新が 必要かどうかを確認し、必要なときには更新 ができます。 詳しくは、「ソフトウェアの更新について」 を参照してください。
Google Play シ ステム アップ デート	Google Play システムアップデートの更新の 有無を確認します。
 ロック解除方法 の設定	画面ロックの解除方法を設定します。
指紋登録	指紋の登録などができます。 詳しくは、「指紋認証機能を利用する」を参 照してください。
顔の登録	顔認証するための顔の登録ができます。 顔認証を利用するには「ロック解除方法の設 定」を「ロックなし」以外に設定しておく必 要があります。
顔の登録 	顔認証するための顔の登録ができます。 顔認証を利用するには「ロック解除方法の設 定」を「ロックなし」以外に設定しておく必 要があります。 指紋認証時の操作について確認できます。
顔の登録 指紋認証の利用 シーン SIMカードロッ ク	顔認証するための顔の登録ができます。 顔認証を利用するには「ロック解除方法の設 定」を「ロックなし」以外に設定しておく必 要があります。 指紋認証時の操作について確認できます。 SIMカードロックの設定やSIM PINの変更がで きます。
顔の登録 指紋認証の利用 シーン SIMカードロッ ク 信頼できる認証 情報	顔認証するための顔の登録ができます。 顔認証を利用するには「ロック解除方法の設 定」を「ロックなし」以外に設定しておく必 要があります。 指紋認証時の操作について確認できます。 SIMカードロックの設定やSIM PINの変更がで きます。 CA証明書の一覧を確認できます。
 顔の登録 指紋認証の利用 シーン SIMカードロック 信頼できる認証 情報 証明書のインス トール 	 顔認証するための顔の登録ができます。 顔認証を利用するには「ロック解除方法の設定」を「ロックなし」以外に設定しておく必要があります。 指紋認証時の操作について確認できます。 SIMカードロックの設定やSIM PINの変更ができます。 CA証明書の一覧を確認できます。 新しい証明書をインストールすることができます。
 顔の登録 指紋認証の利用 シーン SIMカードロック 信頼できる認証 情報 証明書のインス トール 認証情報の消去 	顔認証するための顔の登録ができます。 顔認証を利用するには「ロック解除方法の設 定」を「ロックなし」以外に設定しておく必 要があります。 指紋認証時の操作について確認できます。 SIMカードロックの設定やSIM PINの変更がで きます。 CA証明書の一覧を確認できます。 新しい証明書をインストールすることができ ます。 インストール済みの証明書をすべて消去しま す。
顔の登録 指紋認証の利用 シーン SIMカードロッ ク 信頼できる認証 情報 証明書のインス トール 認証情報の消去 通知の表示方法 を設定	顔認証するための顔の登録ができます。 顔認証を利用するには「ロック解除方法の設 定」を「ロックなし」以外に設定しておく必 要があります。 指紋認証時の操作について確認できます。 SIMカードロックの設定やSIM PINの変更がで きます。 CA証明書の一覧を確認できます。 新しい証明書をインストールすることができ ます。 インストール済みの証明書をすべて消去しま す。 トップ画面で通知を表示するかどうかを設定 します。

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
交換機用暗証 番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「交換機用暗証番号について」を 参照してください。
PINコード	SIMカード/eSIMの暗証番号です。お買い上 (「時、PINコードは「9999」に設定されてい ます(変更することもできます)。 詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照 してください。
暗証番号	画面ロックを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「暗証番号で画面ロックを解除す るように設定する」を参照してください。

🛐 暗証番号の種類について

SIMカード/eSIMの暗証番号である「PINコード」のほかに、画 面ロック解除のために設定する「暗証番号」があります。それぞ れ異なる暗証番号となりますので、お忘れにならないよう、ご注 意ください。

交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。 ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操 作する場合などに必要な番号です。

 ・交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万 が一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳 しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。

・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態 /eSIMが有効な状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画 面を表示するように設定できます。

1				
ニーム画面で 🙆	(本体設定)	→ セキ:	ュリティの設	定
通信の設定 Wi-FiやBluetoothなど通信につい ての詳細設定を行います				
プライパシー プライパシーに関する設定を行い ます				
 				
* 安全性と緊急情報 ^{緊急 505、医療情報、アラート}				
セキュリティの設定 ロック解除方法や指紋などの設定 を行います				
2				
SIMカードロック】				
カキュリティの設定				
指紋認証の利用シーン 電源ボタンで指紋認証が利用可能な状態				
を示す画面例を確認できます SIMカードロック				
SIMカードロックについての設定を行い ます				
信頼できる認証情報 CA証明書の一覧を表示します				
証明書のインストール ^{新規に証明書をインストールします}				
認証情報の消去 インストール済の証明書をすべて消去し				
\$T				
2				
IMカードをロック	🤊 🔿 PIN⊐-	-ドを入力	⊖ (ОК)	
SIMカードロック設定				
SIMカードをロック ONにすると、デバイスでの オフ				
使用時にPINを要求します SIMカードをロック				
SIM PIN 残り回数:3回				
ОК				
キャンセル				

🏁 PINコードが有効になります。

\rm PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。 その際は、PINロック解除コード (PUKコード) が必要となりま す。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡くださ い。PUKコードを10回間違えると、SIMカード/eSIMがロックさ れ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルに てSIMカード/eSIMの再発行 (有償) が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1			
ホーム画面で 😳	(本体設定)	→ 【セキュリティの設定】	

2

SIMカードロック

セキュリティの設定
指紋認証の利用シーン 電源ボタンで指数認証が利用可能な状態 を示す画面例を確認できます
SIMカードロック デバイス使用時にパスワード入力する SIMカードロックについての設定を行い キャ
14.1
信頼できる認証情報 CA証明書の一覧を表示します
信頼できる認証情報 CAE的書の一覧を表示します 証明書のインストール 新規に証明書をインストールします

3

 SIM PINの変更
 ラ
 現在のPINコードを入力
 う
 OK
 う
 新しい

 PINコードを入力
 う
 OK
 う
 新しいPINコードを再度入力
 う

 OK

SIMカードロック設定
SIMカードをロック デパイスでの使用時に PN入 力が要求されます SIM PIN
新しいPINを再入力
····
ОК
キャンセル

🧭 PINコードが変更されます。

画面をフリックして画面ロックを解除する ように設定する

ここでは、変更前のロック解除方法を「パターン」に設定していた ときの操作を例に説明しています。

1





2

【セキュリティの設定】



3

(ロック解除方法の設定)



4

ロックを解除する



5

ロックなし		
0 %	ク解除方法を登録	
0%	ゆなし	
ະດ	Q定では指紋認証は利用できません	
195	アーン :現在の設定	
歯酉(の点をなぞってロック解除します	
暗訂	[番号	
数字(の組合せでロック解除します	
パフ	マード	
英数:	的記号の組合せでロック解除します	
※ 指載 /パラ しいで	7度最を利用する場合は、先に アーン/復経番号がスワードの すれかを設定してください。	

🏁 設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除 するように設定する

1

ホーム画	面で 🙆	(本体設定)
	で) 押すだけサポート	
6<5<321271	(1) 健康相談	
(会) 步数計	図 ララしあコネクト	
Y!乗換案内	(マップ	
**** サポート情報	[] 使いかたガイド	
自分の電話番号	() My SoftBank	
<u>(</u>) ホームカスタマイズ	() 本体設定	

2

【セキュリティの設定】





ロック解除方法の設定



・変更前のロック解除方法が ロックなし 以外のときは、 ロック 解除方法の設定 をタップしたあとロックを解除する操作が必要で す。

4

「パターン」



5



ご注意	
設定するパターンを 忘れないでください	
パターンの設定を行います。 設定したパターンを忘れた場 合、端末を初期化しないと利用 できないので、ご注意ください。	
ご心配な場合は紙などにメモを 残し端末と別にして管理される ことをおすすめします。	
なお、指紋認証を利用される場 合でも、定期的にパターンの入 力が必要になります。	
次へ	

6

新しいパターンを入力



7

次へ



8

新しいパターンを再度入力

解除方法。	を変更する	5
確認のため) フーンを	
再入力して	ください	•
•	•	•
•	•	•
Ľ	•	
やり直す		次へ

9



10

完了



🏁 設定が完了します。

・指紋を登録したい場合は「続けて指紋を登録する」をタップして、 画面の指示に従って操作してください。

暗証番号で画面ロックを解除するように設 定する

1

ホーム画面で 💿 (本体設定)



2

セキュリティの設定

٢	設定
\diamond	通信の設定 Wi-FiやBluetoothなど通信につい ての詳細設定を行います
_	プライパシー プライパシーに関する設定を行い ます
\odot	位置情報アクセス アプリに位置情報の使用を許可す る設定を行います
*	安全性と緊急情報 ^{緊急 SOS、医療情報、アラート}
ß	セキュリティの設定 ロック解除方法や指紋などの設定 を行います

3

[ロック解除方法の設定]

セキュリティの設定	
端末のセキュリティ設定	
ロック解除方法の設定	
ロック解除の方法を設定し、トップ画画	
にロックをかけます	
現在の設定:ロックなし	
指紋登録	
認証で利用する指紋を登録します。あら	
かじめロック解除方法の設定が必要です	
現在の設定:未登録	
顔の登録	
認証で利用する顔を登録します。あらか	
じめロック解除方法の設定が必要です	
現在の設定:未豊録	
指紋認証の利用シーン	
電源ボタンで指紋認証が利用可能な状態	
を示す曲面例を確認できます	

·変更前のロック解除方法が ロックなし 以外のときは、 ロック

解除方法の設定 をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

4

[暗証番号]



5

次へ ご注意 設定する暗証番号を 忘れないでください

協議番号の設定を行います。 設定した器号を恐れた場合、端 未を初期代した器号を恐れた場合、端 未を初期代した器号を引んだしたを ういた数年金付んだとしたを 発し端未た別にして管理される ことをおすずのします。 なお、指数設証を利用される場合でも、定期的に需証書号の入 力が必要しなります。

6

新しい暗証番号を入力

次へ



7

次へ



8

新しい暗証番号を再度入力

解除方法を変更する					
確認のため新しい暗証番号を 再度入力してください。					
(4~8桁)					
★ 字		削除			
1	2	3			
4	5	6			
7	8	9			
機能	0	次へ			

9

[次へ]



10

[完了]



🏁 設定が完了します。

・指紋を登録したい場合は「続けて指紋を登録する」をタップして、 画面の指示に従って操作してください。

パスワードで画面ロックを解除するように 設定する

1

ホーム画面で	٢	(本体設定)



2

【セキュリティの設定】



3

ロック解除方法の設定



・変更前のロック解除方法が ロックなし 以外のときは、 ロック 解除方法の設定 をタップしたあとロックを解除する操作が必要で

す。

4

「パスワード」



5

(次へ
	ご注意
	設定するパスワードを 忘れないでください
	パスワードの設定を行いま 設定したパスワードを忘れ 合、端末を初期化しないと できないので、ご注意くた い。



6

新しいパスワードを入力



7

次へ



8

新しいパスワードを再度入力

解除方法を変更する						
確認のため新しいパスワード を再度入力してください。						
(4~16文字)						
**		制除				
AT	\sim	HUNA				
./@	ABC	DEF				
GHI	JKL	MNO				
PQRS	TUV	WXYZ				
機能	!"	次へ				

9



10

完了



🏁 設定が完了します。

・指紋を登録したい場合は【続けて指紋を登録する】をタップして、 画面の指示に従って操作してください。