

端末情報を表示する


本機の情報を確認する

本機のソフトウェアバージョンなど、次の各種情報を確認できます。


項目	説明
電話番号	USIMカードに登録されている電話番号です。
現在のAPN	現在のAPNです。
IMEI	本機の製造番号です。
SSID A	本機のWi-Fi名 (SSID A) です。
SSID B	本機のWi-Fi名 (SSID B) です。マルチSSIDがONの場合に表示されます。
LANドメイン	本機のLANドメインです。
IPアドレス	サーバーとして公開するLAN側端末のIPアドレスを設定します。
WAN IPv4アドレス	本機に割り当てられたIPv4アドレスです。このIPアドレスでインターネットに接続します。
WAN IPv6アドレス	本機に割り当てられたIPv6アドレスです。このIPアドレスでインターネットに接続します。
ソフトウェアバージョン	現在のソフトウェアのバージョンです。
ハードウェアバージョン	ハードウェアのバージョンです。
WebUIバージョン	WebUIのバージョンです。


1

メインメニューの「端末情報」タブ



項目を確認



 端末情報が表示されます。