

## 本機の情報を確認する

### 本機の情報を確認する

本機のソフトウェアバージョンなど、次の各種情報を確認できます。

項目	説明
電話番号	USIMカードに登録されている電話番号です。
現在のAPN	現在のAPNです。
IMEI	本機の製造番号です。
SSID A	本機のWi-Fi名 (SSID A) です。
SSID B	本機のWi-Fi名 (SSID B) です。マルチSSID機能 (SSID B) がONの場合に表示されます。
SSID A接続数	本機のWi-Fi名 (SSID A) に接続している端末の台数と最大接続可能台数です。
SSID B接続数	本機のWi-Fi名 (SSID B) に接続している端末の台数と最大接続可能台数です。マルチSSID機能 (SSID B) がONの場合に表示されます。
LANドメイン	本機のLANドメインです。
LAN IPアドレス	本機のLAN側IPアドレス (プライベートIPアドレス) です。
WAN IPv4アドレス	本機に割り当てられたIPv4アドレスです。このIPアドレスでインターネットに接続します。
WAN IPv6アドレス	本機に割り当てられたIPv6アドレスです。このIPアドレスでインターネットに接続します。IPタイプをIPv6もしくはIPv4/IPv6に設定しているAPNを使用する場合に表示されます。
MACアドレス	本機に割り当てられたMACアドレスです。
ソフトウェアバージョン	現在のソフトウェアのバージョンです。
ハードウェアバージョン	ハードウェアのバージョンです。

1

WEB UIのホーム画面で **端末情報**



🚩 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、端末情報が表示されます。

ログインパスワードを入力 → ログイン



🚩 端末情報が表示されます。