

# ゲーミングメニューの変更について

画面のレイアウトやデザイン、操作、項目が一部変更されます。

## ゲーミングメニュー設定について

設定項目が一部変更されます。

項目	変更点
ゲーム個別設定	項目が追加され、ゲーミングメニューを適用したアプリが「ゲーム個別設定」下部に追加されます。 「ゲーム個別設定」下部のアプリアイコンをタップして表示される画面に、 <b>動作ブロック</b> / <b>ゲーム起動中の通知をブロック</b> / <b>エッジコントロール</b> が移動されます。 <b>ゲーム起動中の電話着信をブロック</b> が追加され、ゲーム中の着信をブロックするかどうかを設定できます。
自動登録時に通知	<b>インストール時に通知</b> に変更されます。

## ゲーミングメニュー画面の見かた

ゲーミングメニュー画面のレイアウトやデザイン、機能が一部変更されます。



- 1 検索設定** で設定したキーワードでウェブサイトやYouTube内などを検索
- 2 通知ブロックの有効/無効を切り替え**
- 3 着信ブロックの有効/無効を切り替え**
- 4 起動しているアプリに関する不具合情報を検索**  
シャープのウェブサイトに接続し、「よくあるご質問」内を「(ゲーム名) + 不具合」のキーワードで検索します。
- 5 ゲーミングメニュー設定画面を起動**
- 6 動作ブロックの有効/無効を切り替え**
- 7 エッジコントロールの有効/無効を切り替え**  
操作を受け付けない領域を変更することもできます。
- 8 ゲーム中の画面を録画**
- 9 タッチガードを起動**