

# eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

## eSIMのお取り扱い

eSIMのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。

<https://ymobile.jp/s/NyKTq>

## eSIMをダウンロードする

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)




2

### モバイル ネットワーク



3

### モバイルデータ



・別のSIMを利用している場合は、**+** をタップします。

4

### 新しい eSIM をダウンロード



5

### QRコードをスキャン



・状況によって上記手順が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

6

### ダウンロード



7

携帯通信会社から提供された確認コードを入力 → 続行



8


設定



・SIMを2つ設定している場合は、ダウンロードしたeSIMを選択します。

9


SIM を使用 → はい




 eSIMのダウンロードが完了します。

## eSIMを有効/無効にする

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ →  (設定)




2

モバイル ネットワーク



3

モバイルデータ




・SIMを2つ設定している場合は、**モバイルデータ** をタップした後に、SIMを選択します。

4

SIM を使用 → はい




 SIM を使用 → はい をタップするたびにeSIMの有効 (●表示) / 無効 (○表示) が切り替わります。

## eSIMを消去する

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定)



2

## モバイル ネットワーク



3


モバイルデータ → SIM を消去




・SIMを2つ設定している場合は、**モバイルデータ** をタップした後に、SIMを選択します。

## 消去



 eSIMが消去されます。

 eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。  
eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。