

電池の設定

電池の使用状況を確認したり、電池の消費を軽減する設定ができます。

電池の設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX% 使用時間XXXX	電池残量と使用可能時間（目安）を確認します。
バッテリー検出	本機の設定が電池消費に最適化されているかどうかを確認します。
スマートパワー	スマートパワー機能を利用するかどうかを設定します。
アプリの最適化	アプリの電池消費の最適化や、電池消費の自動制御を設定します。
その他の省電力設定	シーンによる最適化や5Gパワーセーバー、スマートパワーの自動起動、ダークモードなどの設定ができます。
バッテリーの使用量	アプリや機能ごとの電池の使用量を確認します。

+ 電池利用時の操作

アプリの電池消費を最適化する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 電池 → アプリの最適化 → すべてがAI制御 (表示) → OK

バックグラウンドアプリの最適化やスリープモードへの移行を自動制御して電池消費を抑える

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 電池 → その他の省電力設定 → シーンによる最適化 → 各項目を設定

4G/5Gのネットワークを自動的に切り替え電池消費を抑える

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 電池 → その他の省電力設定 → 5Gパワーセーバー → 5Gパワーセーバー (表示) → 5Gパワーセーバー をタップするたびに、ON (表示) / OFF (表示) が切り替わります。

その他の省電力を設定する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 電池 → その他の省電力設定 → 各項目を設定

スマートパワーを利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 電池



2

スマートパワー (表示)



スマートパワーの設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。