SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

👸 SIMカードのお取り扱い

SIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。



1 IC部分

SIMカードのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参 服ください

https://www.ymobile.jp/support/product/usim/

- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・SIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。

📘 SIMカードご利用時の注意事項

SIMカード利用時は、次の点にご注意ください。


- ・他社製品のICカードリーダーなどにSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ·SIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・SIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でSIMカードに登録された情報内容は、控えを とっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が 消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。
- ・SIMカードや携帯電話 (SIMカード挿入済み) を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・SIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

SIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

SIM取出し用ピン(試供品)をSIMカード/SDカードトレイの穴に差し込む



2

SIMカード/SDカードトレイを引き出す



3


SIMカードをSIMカード/SDカードトレイに取り付ける



- ・SIMカードの向き(切り欠き部分/IC(金属)部分を下)に注意して、ゆっくりと取り付けます。
- ・SIMカードがSIMカード/SDカードトレイから浮かないように、確 実にはめ込んでください。

4

SIMカード/SDカードトレイの挿入口に、SIMカード/SDカードトレイをまっすぐに差し込む



🔀 SIMカードの取り付けが完了します。


・○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード/SDカードトレイに すき間がないことを確認してください。

SIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

SIM取出し用ピン(試供品)をSIMカード/SDカードトレイの穴に差し込む



2

SIMカード/SDカードトレイを引き出す




3

SIMカードをSIMカード/SDカードトレイから取り外す



4

SIMカード/SDカードトレイの挿入口に、SIMカード/SDカードトレイをまっすぐに差し込む



🔀 SIMカードの取り外しが完了します。

・〇部分をしっかりと押し、本体とSIMカード/SDカードトレイに すき間がないことを確認してください。