

## アプリを追加／削除する

Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

### Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面で右上のアカウントアイコンをタップ → ループとフィードバック

ヘルプのウェブサイトが表示されます。

### アプリのインストールについて

本機では、Googleが提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

### 無料アプリをインストールする

#### 1

ホーム画面で  (Playストア)



Google Play画面が表示されます。

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### 2

無料アプリをタップ



#### 3

### インストール



アプリがダウンロードされ、インストールされます。

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 有料アプリを購入する

1

ホーム画面で  (Playストア)



Google Play画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリをタップ



3

金額をタップ



画面の指示に従って操作してください。操作が完了すると、アプリがダウンロードされ、インストールされます。

4

購入したアプリについて

### 支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

### ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

## 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で右上のアカウントアイコンをタップ →   
プリとデバイスの管理 →  管理 →  アプリをタップ →   
Google Play 払い戻しポリシー →  払い戻しをリクエスト  
→ 画面の指示に従って操作

## アプリの購入について

アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

## アプリを更新する

1

ホーム画面で  (Playストア)



Google Play画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

右上のアカウントアイコンをタップ  アプリとデバイスの管理



3

管理  更新するアプリをタップ  更新



アプリが更新されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## アプリ更新の設定をする

### アプリの自動更新を設定する

Google Play画面で右上のアカウントアイコンをタップ  設定  ネットワーク設定  アプリの自動更新  更新方法を設定  OK

### アプリの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で右上のアカウントアイコンをタップ  プリとデバイスの管理  管理  アプリをタップ  :

 自動更新の有効化 (  表示)

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

## アプリを削除（アンインストール）する

Google Playでインストールしたアプリは、削除（アンインストール）することもできます。

1

ホーム画面で  (Playストア)



Google Play画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

右上のアカウントアイコンをタップ



3

アプリとデバイスの管理



4

管理



5

削除するアプリをタップ



6

アンインストール



7

アンインストール



アプリが削除されます。