

# 簡単モード切替を利用する

通知パネルから、簡単モード切替を開くことができます。簡単モード切替では、項目をタップして機能のON/OFFなどを設定できます。詳しくは、「簡単モード切替」を参照してください。

## 簡単モード切替を開く

1

ステータスバーをタップ



通知パネルが表示されます。

2

簡単モード切替



簡単モード切替画面が表示されます。