

写真／動画を管理する（フォト）

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画をアルバムで管理することができます。また、メールやBluetooth®を使用して、ほかの端末やコンピューターへ写真／動画を送信することもできます。

ここでは、Google アカウントにログインしている状態で説明します。

アルバムを作成する

1

ホーム画面で （Google）



2

（フォト）



 フォト画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

新規作成するアルバムの写真／動画をロングタッチ（ 表示）



- ・写真／動画をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。
- ・写真／動画は複数選択することもできます。

4

追加先



5

アルバム



6

アルバム名を入力



7





 アルバムが作成されます。

+ アルバム利用時の操作

アルバム名を編集する

フォト画面で **ライブラリ** → 「アルバム」欄から編集したいアルバムをタップ → **編集** → アルバム名欄をタップして編集 → ✓

アルバムに写真／動画を追加する

フォト画面で **ライブラリ** → 「アルバム」欄から写真／動画を追加したいアルバムをタップ → **写真の追加** → 追加したい写真／動画をタップ (✓ 表示) → **追加**

・写真／動画をタップするたびに、選択 (✓) / 解除 (○) が切り替わります。

アルバムを削除する

1

ホーム画面で (Google)



2

(フォト)



フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

ライブラリ



4

削除したいアルバムをタップ



5



6

アルバムを削除



7

削除



 アルバムが削除されます。

写真／動画を削除する

1

ホーム画面で  (Google)



2

 (フォト)



 フォト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

削除する写真／動画をタップ



 写真／動画画面が表示されます。

4

削除



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・削除が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

5

ゴミ箱に移動



- 写真／動画の削除が完了します。

写真／動画をメールで送信する

1

ホーム画面で (Google)



2

(フォト)



フォト画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

写真／動画をタップ



写真／動画画面が表示されます。

4

共有



- ・共有が表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

5

(らくらくメール) / (Gmail)



🚩 選択したアプリが起動します。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・複数のメールアカウントを登録しているときは、最後に使ったメールアカウントを使用して送信します。

+ 写真／動画をBluetooth®を使用して送信する

フォト画面で写真／動画をタップ → 共有 → Bluetooth → 画面の指示に従って操作