

radiko+FMを利用する

インターネット経由で、今いるエリアで放送しているラジオ番組を聴いたり、アナログFMラジオに切り替えて聴いたりすることができます。

アナログFMラジオを聴く場合は、アンテナとしてイヤホンを本機のステレオイヤホン端子に接続しておく必要があります。

ケーブルの長さが0.6m~1.5m程度のものを使用してください。安定したアナログFMラジオ受信のためには、1m以上のケーブルを推奨します。

ラジオを聴く

1

ホーム画面で **情報・娯楽** (radiko+FM)




インターネットラジオの番組表画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

番組をタップ



選択した番組の画面が表示されます。

+ ラジオ利用時の操作

ラジオの楽しみ方を確認する

インターネットラジオの番組表画面で **ラジオの楽しみ方** 画面の指示に従って操作

ヘルプを確認する

インターネットラジオの番組表画面で **ヘルプ** 画面の指示に従って操作