

端末設定について

オンラインマニュアルではおもな設定項目を説明しています。
なお、設定状況などにより、表示される項目や配置が異なることがあります。

端末設定について

本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。端末設定には次の項目があります。


- ・本機の利用状況によって、設定メニューの先頭におすすめの設定が候補として表示されます。

項目	説明
自分の電話番号	本機の電話番号を確認することができます。
簡単モード切替	マナーモードや機内モード、Wi-Fiなどの機能の有効・無効に関する設定ができます。
電話の設定	通話サービスや迷惑電話対策など、電話に関する設定ができます。
画面・ランプの設定	トップ画面・ホーム画面の設定や画面の明るさなど、画面に関する設定ができます。
音・振動・タッチの設定	着信音やタッチ操作音など、音や振動に関する設定ができます。
通信の設定	Wi-FiやBluetooth®接続など、通信に関する設定ができます。
プライバシー	権限マネージャやパスワードの表示など、プライバシーに関する設定ができます。
位置情報アクセス	位置情報に関する設定ができます。
安全性と緊急情報	緊急連絡先や緊急SOS、緊急位置情報サービス、緊急速報メールなどに関する設定をします。
セキュリティの設定	ロック解除方法や指紋認証など、セキュリティに関する設定ができます。
エコモードの設定	電池の消費を節約するエコモードに関する設定ができます。
マイクボタンの設定	マイクボタンを長押しした時の動作に関する設定ができます。
Digital Wellbeing と保護者による使用制限	本機の利用時間の管理や、保護者による使用制限の設定ができます。
Y!mobile初期登録	サービス利用に必要なメールアドレスなどの登録を行います。 詳しくは、「初期設定を行う」を参照してください。
Google	Google の各種サービスの設定をまとめて行うことができます。
アプリケーションの削除	ダウンロードしたアプリを削除することができます。
その他	文字入力や日付と時刻、バックアップ、リセットなどの設定ができます。

1


ホーム画面で  (本体設定)



 端末設定画面が表示されます。

2

設定する項目をタップ



 各設定画面が表示されます。