

通話の設定をする

通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
発着信情報/迷惑電話	<ul style="list-style-type: none">・ 発信者番号とスパムの番号を表示 連絡先のない電話番号の発信者名や、迷惑電話の可能性のある着信の際に情報が表示される設定をします。 <ul style="list-style-type: none">・ 迷惑電話をブロック 迷惑電話の疑いがある通話をブロックします。
ユーザー補助機能	ユーザー補助機能を設定します。
ダイヤル アシスト	<ul style="list-style-type: none">・ ダイヤル アシスト ダイヤルアシストを利用するかどうかを設定します。 <ul style="list-style-type: none">・ デフォルトの居住国 居住国の初期設定をします。
ブロック中の電話番号	着信をブロックする電話番号を設定します。
通話アカウント	<ul style="list-style-type: none">・ 応答/通話終了 通話の応答や終了に関する設定をします。 <ul style="list-style-type: none">・ 通信事業者に関する設定 通話サービスなどに関する設定をします。 <ul style="list-style-type: none">・ その他の設定 画面がロックされているときに着信があった場合に、フラッシュライトを点滅させるかを設定します。
通話の録音	<ul style="list-style-type: none">・ 録音ファイルの自動削除を設定 通話の録音ファイルを自動で削除する経過日数を設定します。 <ul style="list-style-type: none">・ 通話の録音ファイルをすべて削除 通話の録音ファイルをすべて削除します。
表示オプション	<ul style="list-style-type: none">・ モードを選択 モードを設定します。
周辺のスポット	<ul style="list-style-type: none">・ 周辺のスポット 周辺のスポットの検索結果を表示するかどうかを設定できます。 <ul style="list-style-type: none">・ 検索結果のカスタマイズ 検索履歴を含めた検索結果を表示するかどうかを設定できます。 <ul style="list-style-type: none">・ Google アカウント Google アカウントの選択や追加ができます。 <ul style="list-style-type: none">・ 位置情報の設定/位置情報権限が拒否されています Google アカウントの位置情報を設定できます。
クイック返信	電話に出られない場合に返信するメッセージを編集できます。⋮ → リセット と操作すると、メッセージの設定をリセットできます。
音とバイブレーション	着信音や音量、バイブレーションなどを設定します。詳しくは「サウンドとバイブの設定」を参照してください。

- ・ 通知
- 留守番電話の通知に関する設定をします。
- ・ 詳細設定
- 留守番電話の詳細設定を確認できます。
- ・ 発信者番号の読み上げ
- 通話着信時に発信者の名前と電話番号を読み上げるかどうかを設定します。
- ・ ふせるだけでサイレント モード
- 本機をふせるとサイレントモードになるようにするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で ☎ (電話)



電話画面が表示されます。

2

設定



3

各項目を設定



通話に関する設定が終了します。