

# AQUOS ケータイ3

806SH

クイックスタート

# 各部の名称





※本機は受話口とスピーカーを兼用しています。通話中のスピーカーフォン切り替え直後もしくは通話終了後に、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

## 待受画面でのボタンのはたらき

待受画面内の表示にフォーカスを移動

不在着信や新着メールなどがあるときは、待受画面下部にお知らせが表示されます。  
お知らせを選択すると内容を確認できます。



サブディスプレイを点灯→サブディスプレイの表示を切り替え  
【長押し】マナーモードのON/OFF



発信履歴を表示

メールメニューを表示  
【長押し】メール新規作成

お気に入りを表示

メインメニューを表示

楽ともリンクを起動

電話帳を表示

歩数計を起動※1

【長押し】アプリ履歴を表示

アラームを起動※1

【長押し】のぞき見防止のON/OFF



着信履歴を表示

ホームページにアクセス  
【長押し】インターネットメニューを表示

カメラを起動  
【長押し】テレビを起動

【長押し】マナーモードのON/OFF

待受画面内の表示を表示/非表示  
【長押し】電源ON/電源OFFメニュー表示

簡易留守録リストを表示  
【長押し】簡易留守録設定

【長押し】マナーモードのON/OFF

起動する機能を登録  
【長押し】Wi-FiのON/OFF



※1 起動する機能は変更できます。

## クイック起動キー

よく使う電話番号やお気に入りの機能を **I** **II** **III** に登録して、かんたんに起動することができます。




→「設定」→  
「クイック起動キー」



登録／編集するキーを選択し、

(編集)






## ポインタ



インターネット利用時などに、 (ポインタ) を表示して操作できます。



項目の選択

 で選択したい項目に  を動かし、  
 を押すと項目を選択できます。

ポインタ()の切り替え

 を長押しするたびに、 の表示／非表示が切り替わります。


## はっきりレビュー

色調がはっきりとした見やすい画質で表示できます。



→「設定」→

「壁紙・ディスプレイ」



「はっきりレビュー」(表示)

# 基本操作

## おもなマーク



新着メール  
あり



Wi-Fi接続中



緊急速報  
メールあり



発信中／着信中／  
通話中



通常マナーモード  
設定中



機内モード  
設定中



SDカード  
マウント中



不在着信  
あり



Bluetooth®  
利用可能



簡易留守録  
設定中



簡易留守録  
用件あり




アラーム  
設定中




カレンダーの  
通知あり


## メインメニュー



機能選択



ソフトキー  
(対応するボタンの操作を表示)




## お気に入り

文字



機能選択



## 自分の電話番号の確認



0  
わをん




# 基本機能

## メール



長押し


メール作成



## 電話(電話帳利用)



連絡先／電話番号選択



## インターネット



項目選択



## 文字サイズ

文字が小さくて読みにくいときは、文字サイズを大きくできます。




→「設定」→  
「文字サイズ・フォント」




「文字サイズ(全般)」/  
「文字サイズ(メール)」→  
文字サイズを選択

## 着信音／お知らせ音

電話やメールの着信音や、カレンダーに登録した予定等を知らせるお知らせ音などを変更できます。



→「設定」→  
「マナー・音・バイブ」→  
「着信・お知らせ」




「電話着信」/「メール」/  
「カレンダー」/「お知らせ」→画面に従って、  
着信音/お知らせ音を設定する

## 緊急速報メール


緊急地震速報、災害・避難情報、Jアラート、津波警報をお知らせ


緊急速報メールを受信すると緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音/災害・避難情報、Jアラート、津波警報用警告音およびバイブレータでお知らせします。



## スムーズトーク


通話中に「スムーズトーク」を有効にすると、受話口/スピーカーから自分の声が聞こえ、騒がしい場所でもスムーズに会話ができます。

通話中に  →「スムーズトーク」→「ON(強め)」/「ON(標準)」



## くっきりトーク

通話中に「くっきりトーク」を有効にすると、相手の声をクリアに聞き取りやすくなります。

通話中に  →「くっきりトーク」→「ON」




## 楽ともリンク

よく連絡する相手先を登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、SMSやメールを送信することができます。相手先の登録方法については、オンラインマニュアルを参照してください。

 →  で相手先を選択→


「電話する」/「SMS作成」/「メール作成」


- ・「電話する」と操作すると、発信されます。  
 を押しても発信できます。
- ・「SMS作成」/「メール作成」と操作すると、登録した相手先を宛先にしたSMS /メールの作成画面が表示されます。



## Wi-Fi

ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。



 →「設定」→「Wi-Fi」→「Wi-Fi」(ON表示)



Wi-Fiネットワークを選択  
→パスワードを入力→「接続」

## データ引き継ぎ

これまでお使いの携帯電話やスマートフォンのデータをSDカードや赤外線、Bluetooth®機能を利用して本機に取り込んだり、本機のデータをSDカードに保存したりできます。

※これまでお使いの携帯電話やスマートフォンからデータを取り込む場合は事前準備が必要となります。次の操作で準備方法を確認できます。



→「設定」→「データ引継・リセット」→「データ引継」→  
「取り込み前の準備方法」



→「設定」→  
「データ引継・リセット」

「データ引継」→  
「開始」

## 取扱説明書

本機またはパソコンでも確認できます。  
<http://ymobile.jp/s/Smmot>  
※PDF版もダウンロードできます。

本機のバーコードリーダーで下記QRコードを読み取ってもアクセスできます。



→「カメラ」→「バーコードリーダー」



## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■ワイモバイル カスタマーセンター

- ・お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要になります。
- ・ホームページ <https://ymobile.jp/>

総合窓口(受付時間：午前9時から午後8時まで)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから

151(通話料有料)

一般電話、他社スマートフォン・ケータイから

0570-039-151(通話料有料)

各種手続き(受付時間：24時間)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから

116(通話料無料)

一般電話、他社スマートフォン・ケータイから

0120-921-156(通話料無料)

海外から(受付時間：午前9時から午後8時まで(日本時間))

+81-4-4382-0800(通話料有料)



2019年3月 第1版発行  
ソフトバンク株式会社  
ご不明な点はお求めになった  
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：AQUOS ケータイ3  
製造元：シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話(付)のリサイクルにご協力ください。



やめましょう、  
歩きスマホ。



キケン!  
水ぬれ充電



あぶない!  
電池への衝撃

TINSJB339AFZZ  
19C 13.0 TR KH ①