

# Yahoo!プレミアムがスマホ料金にコミコミ!

スマホ料金が安いだけじゃない!? ネットショッピングでもお得!!



ワイモバイルスマホなら  
Yahoo!ショッピングとLOHACOで  
Tポイントが  
**いつでも5倍**貯まります。

**YAHOO!** JAPAN ショッピング <http://shopping.yahoo.co.jp>

47万店舗  
2.6億商品



くらしを楽にする  
**LOHACO**  
<http://lohaco.jp>

取扱い  
商品は約**50万点**  
最短当日お届け



他ショッピングのお得な情報はコチラから URL:<http://yahoo.jp/Ov1yzh>

※スマホプラン/データプランをご契約ならYahoo!プレミアムFor Y!mobile(無料)をご利用できます。いつでも5倍はYahoo!プレミアムFor Y!mobileの特典です。ご利用にはY!mobileサービスの初期登録が必要です。また特典のポイントは期間固定Tポイントです。ポイント付与の上限、進呈時期、利用期間、利用可能先や対象ストアなどの詳細はワイモバイル公式ホームページからご確認ください。

## ワイモバイルなら無料で受けられるサービスも充実

不用品をおこずかいに!



Yahoo!プレミアムなら出品が制限なしで利用できます。

ヤフオク!、Yahoo!ショッピングを安心して使える!



ネットショッピングであんしんな11の補償が受けられます。

写真と動画を大容量の50GB保存できる!



自動バックアップ機能を使えば、万が一の時大切なデータを守れます。

クーポンを使ってこまめに節約してみませんか?



色々なお店のクーポンが毎月使えます。

●「4G」という表現は、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対して4Gの呼称を認めるという、国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。●4Gサービスは、専用機種以外では利用できません。●Yahoo!およびYahoo!のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの登録商標です。●Google, Android, Google Play およびその他のマークは、Google Inc.の商標です。●microSD™はSD-3C, LLCの商標です。●本製品には赤外線通信機能としてイーローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。Copyright © 2013 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved. ●LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。●その他の会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。●製品仕様は、本ガイドブック作成時であり、ソフトバンクのシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●画面、LEDの表示は全てイメージです。●このガイドブックの内容は2017年2月現在のものです。

### ワイモバイル カスタマーセンター

■総合窓口 (通話料有料) ※151への通話は「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。  
ワイモバイルのスマートフォン/ケータイから **151** 他社のスマートフォン/ケータイや固定電話から **0570-039-151**  
【オペレーター対応時間】9:00~20:00(年中無休)

■各種お手続き (通話料無料)  
ワイモバイルのスマートフォン/ケータイから **116** 他社のスマートフォン/ケータイや固定電話から **0120-921-156**  
【受付時間】自動音声応答にて24時間受付(年中無休)  
ソフトバンク株式会社

### 本製品に関するお問い合わせ

■京セラサポート窓口 (通話料無料)  
**0120-500-349**  
【受付時間】平日9:00~18:00/土日祝9:00~17:00  
※弊社都合によりお休みいただく場合があります。また予告なく受付時間等を変更させていただく場合がございます。  
※お電話がつながりにくい場合は、しばらく時間をあけてからおかけ直してください。  
※製品の操作方法以外(故障・修理・各種サービス・料金など)のお問い合わせには対応できません。  
※アプリの詳細につきましては、アプリ提供元にご相談ください。  
※お客様からのお問い合わせにつきましては、正確に承らせていただくため受付内容を録音させていただきます。  
あらかじめご了承ください。

■京セラ株式会社  
〒612-8501 京都市伏見区竹田烏羽殿町6 <http://www.kyocera.co.jp>  
※本ガイドブックについては、無断で複製、転載することを禁じます。 © 2017 KYOCERA Corporation



2017年2月版

保存版 ビジュアル解説でわかりやすい!

Y!mobile

基本設定からGoogle活用方法までこれ一冊

# Android One S2 活用ガイド



androidone

S2

OSやアプリは、バージョンアップにより仕様や操作方法・画面イメージが変更となる場合がございます。  
この活用ガイドはAndroid™ 7.0を基本に制作しています。

## 目次

### ▶ 基本操作

これだけは押さえておきたい基本の操作

- ・箱の中身を確認してみよう P.03
- ・基本操作を覚えよう P.04
- ・文字を入力しよう P.12

### ▶ 初期登録

最初にしておくべき初期登録と設定

- ・Google™ アカウントを設定しよう P.15
- ・Y!mobileの初期登録をしよう P.18
- ・My Y!mobileの初期登録をしよう P.22

### ▶ データの引き継ぎ

お使いのケータイからのデータ引き継ぎ

- ・連絡先の引き継ぎをしよう P.24
- ・アプリの引き継ぎをしよう P.27

### ▶ 設定の変更

使いやすくなるよう設定を変更しよう

- ・設定の変更 P.28
- ・ホーム画面をカスタマイズしよう P.29

### ▶ 電話・インターネット・メール

電話・インターネット・メールの使い方

- ・電話をかけてみよう P.32
- ・連絡先を作成しよう P.35
- ・インターネットを使ってみよう P.36
- ・メールを使ってみよう P.39
- ・カメラを使ってみよう P.44

### ▶ もっと活用

スマートフォンをもっと活用する、困った時には

- ・microSD™ カードを使ってみよう P.47
- ・Google 検索を使ってみよう P.50
- ・Google マップ™ を使ってみよう P.52
- ・Google フォト™ を使ってみよう P.55
- ・Google Play™ Musicを楽しもう P.58
- ・アプリを使ってみよう P.60
- ・ソフトバンクまとめて支払いを  
使ってみよう P.61
- ・便利な機能を使ってみよう P.64
- ・Wi-Fi®を設定しよう P.66
- ・最新のソフトウェアを使ってみよう P.67

## 専用メモ (メモの情報はご自身の責任において管理・保管をお願いします。)

※専用メモ欄の記入は必須ではありません。お客さまの任意でご利用ください。

♥	Google アカウント	
	パスワード	
♣	Y!mobile メールアドレス	@yahoo.ne.jp
	パスワード	
♠	My Y!mobile ID	ご契約の電話番号
	My Y!mobile パスワード	



メモはカメラで  
撮影・保存するのも  
便利です。

※撮影した画像の管理・保管にもご注意ください。

# 箱の中身を確認してみよう



- ・S2本体
  - ・保証書
  - ・お願いとご注意
  - ・クイックスタート
- ※電池は、本機に内蔵されています。

## S2の各部名称



## 充電のしかた

ACアダプタはオプション品(別売)です。必ずオプション品(別売)のACアダプタをお使いください。

※ACアダプタ、およびその他の周辺機器については、ワイモバイルのホームページを参照してください。

### 充電する前に

- 1 本機の外部接続端子に、  
ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む


microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、  
本機の外部接続端子が破損することがあります。  
microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、  
突起(○部分)を下にして差し込んでください。

- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、  
家庭用ACコンセントに差し込む

通知/充電ランプが橙色に点灯することを確認してください。  
充電が完了すると、通知/充電ランプが緑色に点灯します。

### 充電した後に

- 3 充電完了後は、本機の外部接続端子から、  
ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外し、  
ACアダプタの電源プラグを家庭用ACコンセント  
から抜き、電源プラグを元の状態に戻す



# 基本操作を覚えよう

## 電源の入れ方／切り方

### 電源ON



**電源を入れる**  
電源キーを長く押します。

**ロック画面の表示**  
電源が入ると、ロック画面が表示されます。

### 電源OFF



**電源を切る**  
電源キーを長く押します。

[電源を切る]をタップすると、電源が切れます。

## スリープモード



**電源キーを押す**  
画面が表示されている状態で電源キーを押します。

**画面消灯**  
画面が消灯し、スリープモードになります。

**画面点灯**  
スリープモードで電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。

## マナーモードの種類

### マナーモード



着信音が鳴らず、バイブレータが動作します。

### サイレントモード



着信音やバイブレータが動作しなくなります。

### 機内モード



通話、通信機能を全てOFFにします。

設定方法はP.31へ

設定方法はP.09へ

## 音量キーの操作



**音量を上げる**  
スピーカー音量を上げたい時に押します。音量キーの上側です。


**音量を下げる**  
スピーカー音量を下げたい時に押します。音量キーの下側です。

# 基本操作を覚えよう

## スマートフォンの7つの基本操作

スマートフォンの動作は、画面を直接指で触って行います。使いこなす基本の操作ですので覚えておきましょう。

### タップ



画面に触れてすぐ離します。

### ダブルタップ



画面を2回連続してタップします。

### ロングタッチ(長押し)



画面に長く触れて離します。

### ドラッグ



画面に触れたまま目的の位置まで動かします。

### スライド



画面に触れたまま上下左右に動かします。

### スワイプ



画面を指で素早くはじきます。文字入力(フリック入力)の際にも使います。

### ズーム



#### ズームイン

画面に触れたまま、2本の指を開くと表示が拡大され(ズームイン)、閉じると表示が縮小されます(ズームアウト)。



#### ズームアウト

## 各画面の特長を覚えよう！ [1]ロック画面

### ロック画面の表示



スリープモードで電源キーを押したり、電源を入れたりしたときに、ロック画面が表示されます。

### 通知



ロック画面に、直近のお知らせが表示されます。ダブルタップするとそのアプリケーションに移動します。

### ショートカット



ロック画面の左右にあるアイコンをドラッグするとすぐにカメラや音声検索が使えます。

## ロックの解除方法



### 画面を上へスワイプ

ロック画面で画面を上へスワイプします。



### ホーム画面

ホーム画面が表示されます。

# 基本操作を覚えよう

各画面の特長を覚えよう！ [2] ホーム画面

## ホーム画面

ロック画面でロックを解除すると表示されます。

### ①ステータスバー

新着メールや留守番電話などをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが並びます。

### ③待受エリア

ロングタッチすると壁紙の変更やウィジェットの追加などができます。




### ⑤現在のページ位置

ホーム画面が複数ある場合、どのホーム画面にいるかを●の大きさと表示します。

### ⑥お気に入りトレイ

よく使うアプリのショートカットを4つまで登録することができます。購入時は、「電話」「メッセージ」「Chrome」「カメラ」が登録されています。



### ②Google 検索

検索窓をタップするとすぐに検索できます。



### ④基本アプリ

Googleの基本アプリが並びます。

### ⑦ナビゲーションアイコン

- △ 前の画面に戻ります。
- ホーム画面が表示されます。
- 最近使用したアプリが表示されます。


### ⑧ランチャー画面

タップするとランチャー画面が開き、インストールされているアプリの一覧が表示されます。



## クイック設定パネル

どの画面でも、ステータスバーをドラッグすると端末の状態を確認できます。



1 ステータスバーを下へドラッグします。

2 画面を下へドラッグします。

3 クイック設定パネルが表示されます。

### ①明るさレベル

画面の明るさを調整します。

### ③Wi-FiのON/OFF

Wi-FiのON/OFFを切り替えます。

### ⑤Bluetooth®のON/OFF

Bluetooth®のON/OFFを切り替えます。

### ②設定

設定画面が表示されます。

### ④自動回転のON/OFF

画面の向きを自動で調整するかどうかのON/OFFを切り替えます。

### ⑥機内モードのON/OFF

機内モードのON/OFFを切り替えます。



# 基本操作を覚えよう

## 各ボタンの操作 (ナビゲーションアイコン)

### ホームボタンの操作

アプリ使用時にいつでもホーム画面に戻れます。  
ここではPlayストアを利用している場合を例に説明しています。



1 Playストアでアプリを探しているときに をタップします。

2 ホーム画面が表示されます。

### 戻るボタンの操作

起動しているアプリケーションの一つ前の画面に戻ります。  
ここでは、設定画面を操作している場合を例に説明しています。



1 設定画面で [Wi-Fi] をタップします。

2 をタップします。

3 一つ前の画面に戻ります。

### TIPS 通知パネル

ステータスバーにはメールや不在着信、留守番電話など、様々な通知が表示されます。



1 ステータスバーを下にドラッグします。

2 通知が表示されます。

### 履歴ボタンの操作

起動していたアプリケーションの履歴を表示できます。  
ここでは、電卓アプリ利用時にChromeに戻りたい場合を例に説明しています。



1 をタップします。

2 起動したアプリなどの履歴が表示されます。利用したいアプリをタップします。

3 利用したいアプリが表示されます。

# 文字を入力しよう

## ケータイ配列キーボードで入力する(フリック入力)




- 1 入力したい文字をロングタッチします。
- 2 入力したい文字の方向へフリックします。
- 3 フリックした方向の文字が入力されます。

### POINT トグル入力

ケータイ配列キーボードは、以前からあるケータイと同じ要領で文字入力ができます。例えば、「おはよう」と入力したい場合、「あ」を5回、「は」を1回、「や」を3回、「あ」を3回タップします。ケータイと同じ仕組みなので初めての人も安心です。

## QWERTYキーボードで入力する



- 1 パソコンのローマ字入力と同じ要領で文字をタイピングできます。
- 2 変換候補が表示され、候補の中から変換したい単語をタップします。

### POINT キーボードは3種類



ケータイ配列 QWERTY Godan キーボード

文字入力するためのキーボードは、「ケータイ配列」「QWERTY」「Godan キーボード」の3種類があります。

## キーボードを切り替える



- 1 「あ」をロングタッチします。
- 2 「入力オプション」の「Google 日本語入力設定」をタップします。
- 3 「キーボードレイアウト」をタップし、左にスワイプして切り替えたいキーボードをタップします。
- 4 「あ」をタップすると、キーボードが切り替わります。

## 顔文字／記号／絵文字を入力する(入力例)



- 1 記号などを入力したい場合は、記号アイコンをタップします。
- 2 キーボードを左右にドラッグします。
- 3 記号の切り替わりメニューが切り替わります。
- 4 目的の記号をタップします。



- 5 記号が入力されます。
- 6 絵文字を入力したいときは、絵文字アイコンをタップします。
- 7 顔文字を入力したいときは、顔文字アイコンをタップします。
- 8 「戻る」をタップすると、通常の文字入力に戻ります。

## 音声で文字を入力する



- 1 音声入力アイコンをタップします。
- 2 「お話しください」と表示されたら発声します。
- 3 音声認識された文字が入力されます。
- 4 「戻る」をタップすると、通常の文字入力に戻ります。

# Google アカウントとは

スマートフォンで利用する多くのサービスで活躍

## Googleアカウントを利用するサービスの一例




Google アカウントは、スマートフォンを利用する際に、あらゆるシーンで必要となるものです。Google アカウントを使用するとPlay ストアからスマートフォン用のアプリをダウンロードできるほか、メールやカレンダー、写真共有、地図などGoogleの様々なサービスを利用することができます。Google アカウントはお好きなユーザー名とパスワードを用意するだけで無料で登録できます。

# Google Play とは

便利なアプリや映画、音楽などを入手

## Google Playで利用できるサービスの一例



いつでもどこでも、お使いの端末で何百万もの最新の Android アプリ、映画、テレビ番組、音楽、ゲーム、書籍、雑誌など様々なデジタルコンテンツを楽しめます。

### POINT ご利用いただけるお支払い方法

コンテンツ購入時のお支払いは、クレジットカード、コンビニなどのお店で購入できるGoogle Play ギフトカード、月々のスマホなどのご利用料金と合わせて決済できるソフトバンクまとめて支払いがあります。

ソフトバンクまとめて支払い

Google Play ギフトカード

クレジットカード

# Google アカウントを設定しよう

新しいアカウントを追加する

Google アカウントは追加で作成することもできます。新しいアカウントを追加で取得したい場合、以下の手順で作成することができます。



# Google アカウントを設定しよう

Googleアカウントに必要な情報を入力します。

パスワードは、安易な文字列ではなく、8文字以上の他人に推測されない文字列を考えましょう。

9 任意のメールアドレスを入力し、[次へ]をタップします。

10 任意のパスワードを入力し、[次へ]をタップします。

11 [次へ]をタップし、SMSが届けば認証されます。  
※確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

12 プライバシーポリシーと利用規約を確認し、[同意する]をタップします。

13 [次へ]をタップします。

14 Googleからのサービスを確認し、[次へ]をタップします。

15 アカウントの設定が完了しました。

## お支払い情報の設定をする

スマートフォンで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどのお支払いは、ケータイ料金とまとめてお支払いいただける「ソフトバンクまとめて支払い」がおすすめです。

「ソフトバンクまとめて支払い」の選択例

1 ホーム画面で[Playストア]をタップします。

2 左上の☰をタップします。

3 上にスライドして「アカウント情報」をタップします。

4 「お支払い方法」をタップします。

5 「SoftBankの決済を利用」をタップし、認証を完了します。

### ソフトバンクまとめて支払いとは

アプリなどの購入代金を月々の通信料金と一緒に支払えるサービスです。



**簡単** クレジットカード番号などの面倒な入力はなし。

**便利** スマホのお支払いとまとめて支払えるので便利。

**安心** ソフトバンクが提供する決済サービスだから安心。

スマートフォンで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどの代金、Google Play上のアプリケーション購入分を月々のケータイ料金とまとめてお支払いいただける決済サービスです。とっても簡単、便利、そして安心してご利用いただけます。

※まとめて支払いの利用方法については、P.61をご確認ください。

# Y!mobileの初期登録をしよう

Y!mobile かんたん設定アプリから初期登録をする



## POINT Y!mobileかんたん設定アプリとは？

Yahoo!サービスの設定やY!mobileメールアドレスの取得など、Y!mobileのご利用に必要な初期登録を簡単に行えるアプリです。さらにYahoo! サービスをおトクに楽しめます。S2は、標準でインストールされています。




1 ホーム画面で[Y!mobile]をタップします。



2 [かんたん設定]をタップします。



3 Y!mobile かんたん設定アプリが起動します。



4 [同意する]をタップします。  
※初回起動時のみ表示されます。



5 [許可]をタップします。  
※初回起動時のみ表示されます。



6 [設定を開始する]をタップします。



7 [許可]をタップします。  
※初回起動時のみ表示されます。



8 ローディング画面が表示されます。



9 登録をはじめます。



10 暗証番号を入力し[次へ]をタップします。  
※暗証番号は契約時に設定された4桁の番号です。

Y!mobileサービスの初期登録を続けます。次のページへ。

# Y!mobileの初期登録をしよう

## Y!mobileサービスの初期登録をする

### すでにYahoo! JAPAN IDをお持ちの方

P.02♣のY!mobile メールアドレス欄に記入できます。

- 1 [はい]をタップします。
- 2 [Yahoo! JAPAN ID]と[パスワード]を入力し[ログイン]をタップします。  
※画面が異なる場合があります。画面に従って入力してください。
- 3 Y!mobile メールアドレスを入力します。お好みのアドレスを入力し、[登録]をタップします。  
※パスワードの作成が必要な場合があります。画面に従って入力してください。
- 4 加入特典画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。  
※加入時期、契約によっては加入特典対象外の場合があります。
- 5 [設定する]をタップします。
- 6 [同意する]をタップします。
- 7 [次へ]をタップします。
- 8 [かんたん設定を終了する]をタップします。

### Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

P.02♣のY!mobile メールアドレス、パスワード欄に記入できます。

- 1 [いいえ]をタップします。
- 2 Y!mobile メールアドレスとパスワードを入力し、[登録]をタップします。
- 3 加入特典画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。  
※加入時期、契約によっては加入特典対象外の場合があります。
- 4 [設定する]をタップします。
- 5 [同意する]をタップします。
- 6 [次へ]をタップします。
- 7 [かんたん設定を終了する]をタップします。

### 次回起動時

登録内容を確認できます。

アプリを最新版に更新してご利用ください。詳細はP.60です。

# My Y!mobileの初期登録をしよう

## My Y!mobileアプリをダウンロードする

### POINT




### My Y!mobileとは？

ワイモバイルをより便利にお使いいただくために、ご契約内容の確認やご利用料金の照会などができるお客さま専用サイトです。

料金プラン/ オプションの確認・変更	住所の変更	緊急停止/停止解除
支払い方法の確認・変更	メール設定/ 迷惑メール対策	Y!mobileサービスの 初期登録



1 ホーム画面で[Playストア]をタップします。



2 「マイワイモバイル」と入力し「マイワイモバイル」をタップします。



3 [My Y!mobile]をタップします。



4 [インストール]をタップします。  
※確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。




5 [開く]をタップします。

続いてMy Y!mobile  
の新規会員登録を  
します。  
次のページへ。

## My Y!mobileの新規会員登録をする



1 [My Y!mobileの新規会員登録]をタップします。




2 電話番号、暗証番号を入力し、[次へ]をタップします。




3 [パスワードを送信する]をタップします。



4 My Y!mobileへログインするためのURLとパスワードがSMSでメール送信されます。




5 ステータスバーを下にドラッグして、新着メールをタップします。




6 受信したメッセージを開き、URLをタップします。  
※ポップアップが出たらアプリケーションを選択して[常時]をタップします。



7 [次へ]をタップします。



8 利用規約を確認し、「同意する」をタップします。



9 新しいパスワードを入力し、[変更する]をタップします。



10 [次へ]をタップし、My Y!mobileトップページへ遷移し、ログインが完了します。

Y!mobileの設定はこれで完了!

Yahoo! サービスをおトクに楽しもう

くわしくは、My Y!mobile のトップページへ

# 連絡先の引き継ぎをしよう

## Google アカウントを同期して、データを移行する

お乗り換え前のケータイの連絡先をGoogle アカウントに登録しておけば、連絡先を同期する機能で本機へ移行することができます。




[注意]連絡先データを本体に保存していると、「連絡先を同期する機能」で連絡先を移行することができませんのでご注意ください。

## Bluetoothを使って、データを移行する

Bluetoothを使って連絡先を新しいスマートフォンへ移行する方法をご紹介します。  
※あらかじめBluetoothをONにして、以前のケータイとペアリングしておいてください。



## 赤外線を使って、データを移行する



旧ケータイよりアドレスを送信します。

## microSDカードを使って、データを移行する

microSDカードのセットアップは、P.47を参照し、外部ストレージとして設定してください。



# 連絡先の引き継ぎをしよう

## [Yahoo!かんたんバックアップ]アプリでデータを移行する

この作業にはYahoo! JAPAN IDが必要です。また、この作業はオンライン環境が必要で、機種変更前にご対応いただくか、Wi-Fi環境で実施してください。 ※ Android 4.0以上でご利用いただけます

### 機種変更前に[これまで使っていたスマートフォンでの作業]

[Yahoo!かんたんバックアップ]アプリで、電話帳をYahoo!ボックスに保存します。

- 1 Playストアで「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリをダウンロードします。
- 2 [ログイン]をタップし、Yahoo! JAPAN IDとパスワードを入力します。
- 3 [次へ]をタップします。
- 4 [連絡先]を「ON」にし、「かんたんバックアップ START」をタップします。
- 5 [閉じる]をタップして完了します。

### 機種変更後に[これから使用するスマートフォンでの作業]

[Yahoo!かんたんバックアップ]アプリで、電話帳をYahoo!ボックスから新しいスマートフォンに移します。

- 1 Playストアで「Yahoo!かんたんバックアップ」アプリをダウンロードします。
- 2 [ログイン]をタップし、Yahoo! JAPAN IDとパスワードを入力します。
- 3 [次へ]をタップします。
- 4 [復元]をタップします。
- 5 バックアップデータをタップします。
- 6 [連絡先]をタップし、[復元開始]をタップします。
- 7 [OK]をタップすると連絡先がインポートされます。

**⚠️ ご注意**

- ※Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方は、P.18を参考に新規登録をお願いいたします。
- ※電話帳移行が不要の方は、この設定は必要ありません。

# アプリの引き継ぎをしよう (例:LINE)

各アプリの設定引き継ぎは、アプリによって異なります。アプリのWebサイトや販売元にお問い合わせください。

## 機種変更前に使用していたLINEのアカウントを引き継ぐ

機種変更をした後、LINEアカウントの引き継ぎをせずに「新規登録」をしてしまうと、友だちやグループ、購入したスタンプなど保有していたすべてのデータが消えてしまいます。LINEの引き継ぎを予定されている方は、機種変更前のスマートフォンでデータ引き継ぎの準備を行ってください。

**S2で設定をする前に、機種変更前のスマートフォンで引き継ぎの設定を行います。**

**事前にLINEに登録したメールアドレスと、パスワードを確認してください。**

※設定したパスワードが分からない場合はヘルプをご覧ください。

- 1 [設定]をタップします。
- 2 [アカウント]をタップします。
- 3 [アカウント引き継ぎ設定]をタップします。
- 4 [アカウントを引き継ぐ]をタップし、[ON]にします。

※機種変更後に電話番号が変更となる場合、または、Facebookログインを利用して、かつスマートフォンが変更となる場合のみ、機種変更前のスマートフォンで事前に引き継ぎの許可設定をする必要があります。

※設定後24時間以内に引き継ぎを行う必要があります。24時間を超えた場合は、再度許可設定を行ってください。

## S2にLINEのアカウントを引き継ぐ

事前に確認をしたメールアドレスとパスワードを使ってLINEのアカウントを引き継ぎます。

※LINEアプリを新しいスマートフォンにインストールします。アプリのインストールの詳細は、P.60をご確認ください。

- 1 [ログイン]をタップします。
- 2 事前に確認したメールアドレス、パスワードを入力し、[確認]をタップします。
- 3 注意事項を読み、[確認]をタップします。
- 4 電話番号を入力し、[次へ]をタップします。SMSで受信した4桁の認証番号を入力し、利用規約を確認します。「同意すれば引き継ぎは完了です。」

### POINT 引き継ぎが上手くできなかったら


**機種変更前のスマートフォンがまだ使える場合**  
 機種変更前のLINEで、[設定]→[2段階認証]から「アカウントを引き継ぐ」を「ON」にした後、機種変更後のLINEで「続行」を選択、再度引き継ぎを行ってください。または、「認証番号を受け取る」を選択し、機種変更前のスマートフォンのSMSとLINEで受け取った認証番号を入力します。

**機種変更前のスマートフォンが使えない場合**  
 [上記の方法が利用できない場合]を選択し、LINEに登録済みのメールアドレスを入力する。メールアドレス宛に認証URLが送信されるので、URLを押した後に再度LINEに戻り「アカウントを引き継ぐ」を選択します。

# 設定の変更

## ホームの壁紙を変更する

ホーム画面に設定されている壁紙は、自由に変更することができます。  
あらかじめ用意されている画像だけでなく、「フォト」アプリに保存した画像や写真を設定することもできます。



- 1 ホーム画面の空いている場所をロングタッチします。
- 2 [壁紙]をタップします。
- 3 変更したい画像をタップします。



- 4 [壁紙を設定]をタップします。
- 5 [ホーム画面] / [ロック画面] / [ホーム画面とロック画面]をタップします。
- 6 壁紙が変更されます。

### POINT


撮影した写真も壁紙に。

手順 3 で「マイフォト」をタップすると、本機で撮影・保存した写真も壁紙にすることができます。

# ホーム画面をカスタマイズしよう

## ホーム画面にフォルダを作成する


ホーム画面にフォルダを作成してアプリのショートカットをまとめることができます。



- 1 ホーム画面でアプリのアイコンをロングタッチし、同じフォルダに収めたいアプリまでドラッグします。
- 2 作成されたフォルダをタップします。
- 3 [名前のないフォルダ]をタップして名前を入力し、✓をタップします。
- 4 フォルダの名前が変更されます。

## ホーム画面からアプリやフォルダを削除する

ホーム画面のアプリやフォルダを削除できます。アプリ自体は削除されません。



- 1 削除したいアプリのアイコンやフォルダをロングタッチします。
- 2 画面上部の「削除」までドラッグします。
- 3 「削除」の上で色が変わったら指を離します。
- 4 ホーム画面からアプリが削除されます。

## 画面の明るさを調整する

画面の明るさなどを好みの設定に変更することで、より見やすくなります。



- 1 ホーム画面で [設定] をタップします。
- 2 [ディスプレイ] をタップします。
- 3 [明るさの自動調節] をタップしてオフにし、[明るさのレベル] をタップします。
- 4 [明るさのレベル] を左右にドラッグして、画面の明るさを調整します。

## 文字サイズを大きくする



- 1 ホーム画面で [設定] をタップします。
- 2 [ディスプレイ] → [フォントサイズ] をタップします。
- 3 好みのサイズをタップします。
- 4 文字の大きさが変わります。

## スリープモードになるまでの時間を変更する

スリープモードになるまでの時間を設定できます。  
※スリープ機能を無効にすることはできません。



- 1 ホーム画面で [設定] をタップします。
- 2 [ディスプレイ] をタップします。
- 3 [スリープ] をタップします。
- 4 スリープになるまでの時間をタップします。

## マナーモードや操作音などを変更する

**マナーモード**  
着信音や通知、操作音などがバイブレーションになります。



- 1 「音量キー」を押します。
- 2 [サイレントモード] をタップします。
- 3 バイブレーションのみのマナーモードに変わります。

**サイレントモード**  
サイレントモードでは、着信音や通知・操作音などが鳴らなくなります。



- 1 フィック設定パネルを開いて、[サイレントモード] をタップします。
- 2 各項目を設定して [完了] をタップします。
- 3 サイレントモードになります。

# 電話をかけてみよう

## 電話番号を入力してかける

電話番号を直接入力して電話をかけます。



- 1 ホーム画面で電話のアイコンをタップします。
- 2 電話のアイコンをタップします。
- 3 ダイヤルキーをタップして電話番号を入力したあとに、緑色の電話機アイコンをタップして発信します。
- 4 相手が応答すると、通話が始まります。電話を切るときは、赤い電話機アイコンをタップします。

## 通話履歴の確認

発信／着信のあった電話を確認します。



- 1 ホーム画面で電話のアイコンをタップします。
- 2 電話のアイコンをタップします。
- 3 通話履歴が表示されます。
- 4 2の画面で「通話履歴」をタップしても通話履歴を確認できます。


## 電話を受ける

### 通常画面時



- 1 「電話に出る」をタップすると、通話が始まります。
- 2 電話を切るときは、赤い電話機アイコンをタップします。

### ロック画面／スリープモード時



- 1 電話のアイコンを右へドラッグすると、通話が始まります。
- 2 電話を切るときは、赤い電話機アイコンをタップします。

## 履歴から電話をかける

発信／着信のあった電話番号に電話をかけます。




- 1 ホーム画面で電話のアイコンをタップします。
- 2 電話のアイコンをタップします。
- 3 発信したい履歴の電話機アイコンをタップします。
- 4 電話がかかります。

# 電話をかけてみよう

## ロック画面の通知から折り返す

不在着信があったときは、ロック画面に着信通知が表示されます。



- 1 通知をダブルタップします。
- 2 通話履歴が表示されます。
- 3 発信したい履歴の電話アイコンをタップします。
- 4 電話がかかります。

## 連絡先から電話をかける

あらかじめ登録した連絡先を利用して電話をかけます。



- 1 ホーム画面で「連絡先」をタップします。
- 2 電話をかけたい相手をタップします。
- 3 電話番号をタップします。
- 4 電話がかかります。

連絡先の登録方法は次ページをご覧ください。

# 連絡先を作成しよう

## 新しい連絡先を登録する

電話番号やメールアドレスを連絡先に登録することができます。



- 1 ホーム画面で「連絡先」をタップし、「+」をタップします。  
※確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 2 必要な項目を入力し、「入力」をタップすると登録が完了します。
- 3 「戻る」をタップします。
- 4 登録した連絡先一覧が表示されます。

## 通話履歴から連絡先を登録する

発信／着信があった電話番号から連絡先を登録します。



- 1 ホーム画面で「電話」をタップして、登録したい電話番号の「+」をタップします。
- 2 「+」をタップします。
- 3 「新しい連絡先を作成」をタップします。
- 4 必要な項目を入力して、「入力」をタップすると登録が完了します。

# インターネットを使ってみよう

## ブラウザを利用する

### Chromeを起動する



- 1 ホーム画面で Chrome をタップします。
- 2 利用規約が表示されるので、[同意して続行] をタップします。
- 3 Google アカウントを追加することができます。[アカウントを追加] / [続行] / [スキップ] をタップします。
- 4 [OK] をタップするとトップページが表示されます。

※ [アカウントを追加] をタップしたときは、画面に従って操作してください。


### Webサイトなどを検索する



- 1 ホーム画面で Chrome をタップします。
- 2 検索欄をタップします。
- 3 キーワードやサイトのURLを入力して、検索ボタンをタップします。
- 4 検索結果が表示されるので、目的のサイトをタップします。

## 複数のWebサイトを同時に開く

### 新しいタブを開く



- 1 リンクをロングタッチします。
- 2 [新しいタブで開く] をタップします。
- 3 2をタップして、新しく開いたタブをタップします。
- 4 新しいタブのWebサイトが表示されます。

### タブを閉じる



- 1 2をタップします。
- 2 閉じたいタブのXをタップします。
- 3 タブが閉じます。

# インターネットを使ってみよう


## ブックマークを使ってみる

### よく見るWebサイトをブックマークに登録する



- 1 ブックマークに追加したいWebサイトを開いた状態で をタップします。
- 2 ☆をタップします。
- 3 ブックマークに登録されます。

### ブックマークからWebサイトにアクセスする



- 1 → [ブックマーク] をタップします。
- 2 開きたいサイトをタップします。
- 3 ブックマークに登録されているサイトが表示されます。

# メールを使ってみよう

## Y!mobileメールを設定する

あらかじめP.18～21を参考にY!mobileの初期登録をし、メールアドレスを取得してください。



- 1 ホーム画面で [Y!mobile] をタップします。
- 2 [メール] をタップします。
- 3 [許可] をタップします。  
※ 4種類表示されます。
- 4 [リスト型] / [会話型] をタップします。



- 5 アプリで利用する色をタップし、[Y!mobileメールをはじめる] をタップします。
- 6 [接続せずに進む] をタップします。
- 7 [はい] をタップします。
- 8 [OK] をタップします。

### POINT リスト型と会話型表示について

#### リスト型

通常のメール形式でメルマガなどの閲覧に最適です。



#### 会話型

チャット形式でコミュニケーションに最適です。



# メールを使ってみよう

## Y!mobile メールを利用する

### メールを新規で作成／送信する(リスト型)



- 1 ホーム画面で[Y!mobile]→[メール]をタップします。
- 2 をタップします。
- 3 宛先と内容を入力します。
- 4 をタップします。

### メールを受信する(リスト型)



- 1 受信画面で をタップします。
- 2 [メール問い合わせ] をタップします。
- 受信画面を下にドラッグします。

#### POINT


#### 電話帳から宛先を選択するには



メール作成中にToの行にある をタップすると、電話帳から宛先を選択することができます。送信したい相手にチェックを入れて、[決定]をタップします。

#### POINT

#### 下書きフォルダ



メール作成中に をタップすると、メールを「下書き」フォルダに保存することができます。

### メールを新規で作成／送信する(会話型)



- 1 をタップします。
- 2 送信したい相手のアドレスをタップして、[決定]をタップします。
- 3 本文入力欄をタップし、内容を入力して をタップします。

### メールを受信する(会話型)



- 1 メールBOX画面で をタップします。
- 2 [メール問い合わせ] をタップします。
- メールBOX画面/メール送受信画面で下にドラッグします。

#### POINT

#### 写真や画像を添付するには



メール作成中に をタップし、[ファイルを送付]をタップします。画面に従って写真などのデータを添付します。

#### POINT

#### 顔文字／イラストを入力するには



件名/本文入力中に をタップすると、顔文字やイラストを入力することができます。

# メールを使ってみよう

## Y!mobile メールを利用する

### 受信メールに返信する(リスト型)



- 1 メール詳細画面で返信アイコンをタップします。
- 2 返信の形式をタップします。
- 3 内容を入力して、送信アイコンをタップします。

#### POINT

#### 受信メールは自動仕分けします。

連絡先に登録されていないメールアドレスや、指定ドメイン以外のメールアドレスは、「未登録」のメールBOXに仕分けられます。  
※ワイモバイルからのお知らせメール、携帯電話メールアドレス(他社含む)は「指定ドメイン」に入ります。



### リスト型、会話型表示を変更する



- 1 受信箱/メールBOX画面でメニューアイコンをタップし、「設定」をタップします。
- 2 表示を変更したいアカウントをタップします。
- 3 「表示方法」をタップします。
- 4 「会話型」/「リスト型」をタップし、「決定」をタップします。
- 5 表示が変更されます。


### Y!mobile メールで使えるメールの種類



ワイモバイル公式メールアプリのY!mobile メールは、Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp)に加え、SMS/MMS、Yahoo!メール、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。

メールの種類	アドレス	特長
Y!mobile メール	△△△@yahoo.ne.jp	Y!mobileで提供しているメールサービスです。自宅のパソコンからでも、スマホと同じように送受信することができます。メールアドレスの@以降は[yahoo.ne.jp]です。
MMS	△△△@ymobile.ne.jp	従来と同じケータイのメールアドレスを使い、ケータイとパソコンとやりとりできます。メールアドレスの@以降は[ymobile.ne.jp]です。
SMS	電話番号	SMS 携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ(全角70文字まで)の送受信ができます。お申し込み不要ですぐに利用できます。
Gmail™	△△△@gmail.com	GmailはGoogleのウェブメールサービスです。Web上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。メールアドレスの@以降は[gmail.com]です。

#### POINT アカウントを切り替える




### 文字の大きさを変更する




- 1 受信箱/メールBOX画面でメニューアイコンをタップし、「設定」をタップします。
- 2 「文字の大きさ」をタップします。
- 3 お好みの大きさを設定します。4段階まで選べます。

# カメラを使ってみよう

## 静止画を撮る



- 1 ホーム画面で📷をタップします。  
ロック画面で「電源キー」を2回押しでもカメラを起動できます。
- 2 撮影画面をズームイン/ズームアウトすると、表示を拡大/縮小できます。




- 3 ピントを合わせたい場所をタップします。
- 4 📷をタップして、写真を撮影します。  
「音量キー」を押しても撮影できます。
- 5 撮影した写真を確認したい場合は、画面を左にドラッグします。


### POINT 撮影した写真や動画をmicroSDカードに保存する

お買い上げ時、本機で撮影した静止画や動画は、内部ストレージに保存されるように設定されています。SDカードに保存する場合は、撮影画面を右にドラッグし、📷→[保存先]→[SDカード]をタップして保存先の設定を変更してください。


#### 保存先変更後



## 動画を撮る



- 1 ホーム画面で📷をタップします。
- 2 撮影画面を右にドラッグし、「動画」をタップします。
- 3 「動画」モードに切り替わります。




- 4 📷をタップすると、録画がはじまります。
- 5 撮影画面に録画時間が表示されます。●をタップすると、録画を終了します。
- 6 撮影した動画を確認したい場合は、画面を左にドラッグします。

# カメラを使ってみよう

## カメラの設定を変更する

### フラッシュやタイマーを設定する



- 1 撮影画面で をタップします。
- 2 メニューが表示されます。機能をタップします。

#### POINT

##### そのほかの機能

- タイマー**  
自動でシャッターを切る間隔を設定できます。
- グリッド**  
アングルの補助に便利なグリッドを表示します。
- フラッシュ**  
フラッシュのオン/オフ/自動が選べます。
- 前面カメラ切替**  
自撮りなどを撮影できます。

### 画質などを設定する



- 1 撮影画面を右にドラッグし、 をタップします。
- 2 写真の画質やその他の設定を変更できます。

#### POINT

##### 解像度について

- 背面カメラ (写真)**
- (4:3) 13.0メガピクセル
  - (4:3) 5.0メガピクセル
  - (4:3) 3.1メガピクセル
  - (16:9) 8.3メガピクセル
  - (16:9) 2.1メガピクセル
  - (16:9) 0.9メガピクセル

##### メガピクセル

数字が大きいほど画質の良い写真が撮れます。その分、データは大きくなります。

- 4:3 一般的なカメラと同じサイズ
- 16:9 液晶テレビなどと同じ比率  
4:3と比べて横長のサイズ

#### POINT

### スマートフォンを横にしても写真や動画が撮れる。

スマートフォンを横向きにしても撮影できます。その際、シャッターは「音量キー」を使うのが便利です。



# microSDカードを使ってみよう

## microSDカードをセットアップする

※ microSDカードは別売です。

microSDカードを本機に取り付けると、セットアップ画面にて、使用方法を選択できます。

おすすめ!

### 外部ストレージとして使用


写真や動画をバックアップする目的で使用できます。本機からmicroSDカードを取り外し、パソコンなど他の機器で読み込むことができます。

### 内部ストレージとして使用


microSDカードのフォーマット(初期化)が必要です。フォーマットを行うとmicroSDカードに保存されている**すべてのデータが消去されます**。microSDカードをスマートフォンの内部ストレージとして使用することができます。写真や動画を**バックアップする目的では使用できません**。本機から取り外すと、再度本機に挿入するまで保存されているデータ(アプリや写真など)が使用できなくなります。その他の機器で**データを読み込むことはできません**。



- 1 microSDカードの通知をタップします。




- 2 [外部ストレージとして使用] をタップし、[次へ] をタップします。



- 3 microSDカードの準備が整い、使用できるようになります。[完了] をタップして終了します。


# microSDカードへのファイル保存方法

## ① 写真／画像の保存先を設定する



- 1 ホーム画面でカメラアイコンをタップします。
- 2 撮影画面を右にドラッグします。
- 3 カメラアイコンをタップします。
- 4 [保存先]をタップし、[内部ストレージ]／[SDカード]をタップします。

## ② 連絡先を保存する



- 1 ホーム画面で「連絡先」をタップします。
- 2 「インポート/エクスポート」→「.vcfにエクスポート」をタップします。
- 3 「SDカード」をタップします。
- 4 保存するフォルダを選択し「保存」をタップします。

## ③ PDFファイルを保存する



- 1 ホーム画面で設定アイコンをタップし「設定」→「ストレージ」をタップします。
- 2 「内部共有ストレージ」→「外部メディア」をタップします。
- 3 PDFが保存されている場所を表示し、PDFをロングタッチします。



- 4 「移動...」をタップします。
- 5 [SDカード]をタップします。
- 6 保存するフォルダを選択し「移動」をタップします。

# Google 検索を試みよう

## キーワードを入力して検索する

### ホーム画面からGoogle検索を使用する

S2のホーム画面にはGoogleの検索バーが表示されています。

これを利用することで、知りたい情報をインターネットから素早く検索することができます。



**1** ホーム画面上部のGoogle 検索バーをタップします。🗣️をタップすると音声検索ができます。



**2** 検索欄にキーワードを入力し、🗣️をタップします。



**3** 検索結果が表示されます。表示したいページのリンクをタップします。



**4** リンク先のページが表示されます。🗣️をタップすると、検索結果に戻ります。



**5** 🗣️→[Chromeで開く]をタップすると、閲覧中のページをChromeで開くことができます。



**6** 検索結果一覧で画面上部の[画像]や[ニュース]をタップすると、画像やニュースなど限定された検索結果のみが表示されます。

## 音声で検索する

### 「OK Google」を利用する


S2では、端末のマイクに向かって「OK Google」と話しかけるだけでGoogle 検索を起動することができます。



**1** 端末がロックされていない状態でマイクに向かって「OK Google (オーケーグーグル)」と話します。  
※ご利用には設定が必要です。



**2** 続けて検索したいワードを話します。



**3** 検索結果が表示されます。

## 特殊な検索を利用する

通常の検索以外にも文字入力や音声入力、画面の検索など様々な方法で検索できます。



### 天気の検索

Google 検索で「天気」と入力した場合、現在の天気、気温、翌日以降の天気予報などを表示します。  
(位置情報がONになっている状態でお使いいただけます。)

都市名に続けて入力した場合は(例:「東京 天気」など)世界各国の都市の天気を表示します。



### 移動手段の検索

Google 検索で「〇〇(地名・スポット名)に行きたい」と入力した場合、その場所までの交通手段を表示します。  
(例:「新宿御苑に行きたい」)  
(位置情報がONになっている状態でお使いいただけます。)

Google アカウントに自宅の住所を登録している場合、「家に帰りたい」などでも検索することができます。

### 画面の検索



画面の検索ではブラウザーやメールなどを開いた状態でホームボタンを長押しすると、開いている画面のテキストを自動で読み取り検索結果を表示させることができます。

※ご利用には設定が必要です。

# Google マップを使ってみよう

## 位置情報の保存

Google マップのすべての機能を利用するため位置情報を有効に設定します。



- 1 ホーム画面で「設定」をタップします。
- 2 「位置情報」をタップします。
- 3 〇をタップします。
- 4 「位置情報」がオンになります。


## マップで現在地を表示する



- 1 Google マップを起動すると、現在地が自動で取得されます。現在地が表示されない場合は、📍をタップします。
- 2 画面をズームイン/ズームアウトすると拡大/縮小できます。スライドすると、移動できます。

## Google マップの起動

Google マップは、ホーム画面の「Google」フォルダの中にあります。



- 1 ホーム画面で「Google」をタップします。
- 2 「マップ」をタップすると、Google マップが起動します。

## マップ上の表示について



## 地図表示の変更方法

### 回転させる



- 2本の指を画面に触れたまま、回転したい方向へひねります。
- 地図が回転します。

### 立体化させる



- 2本の指を画面に触れたまま、下から上へドラッグします。
- 地図が立体化します。

# Google マップを使ってみよう

## 目的地を検索する



- 1 [ここで検索できます] をタップします。
- 2 目的地を入力して、🔍をタップします。
- 3 目的地が表示されます。

## 目的地までのルート調べる



- 1 目的地が表示されている画面で📍をタップします。
- 2 現在地から目的地までのルートが表示されます。
- 3 目的地まで行く方法をタップすると、それぞれのルート候補が表示されます。
- 4 📍をタップすると、ルート案内が始まります。

# Google フォトを使ってみよう

## Google フォトとは？

Googleフォトとは、Google が提供する新しいフォトギャラリーです。

撮影した写真や動画の保管や整理にぴったりのサービスです。

- たくさんの高画質写真は無制限でクラウドストレージに保管。保存容量の選択を「高品質」にした場合に容量無制限で保管できます。
- 画像を元のサイズで残したい場合でも、お使いのGoogle アカウントで15GBまで無料で保管できます。

## 撮影した写真を閲覧する



- 1 ホーム画面で🏠→[フォト]をタップします。
- 2 バックアップするかどうかの設定をし、[完了]をタップします。
- 3 [フォト]をタップすると、画像や動画の一覧が表示されます。
- 4 閲覧したい写真をタップします。


## スライドショーを表示する



- 1 写真を表示し、🎞️をタップします。
- 2 [スライドショー]をタップします。
- 3 スライドショーが始まります。
- 4 終了するには、写真をタップします。


# Google フォトを使ってみよう

## 撮影した動画を閲覧する



- 1 「フォト」の一覧画面で、再生したい動画で、再生したい動画をタップします。
- 2 動画が再生されます。
- 3 一時停止するには、画面をタップし、をタップします。
- 4 をタップすると再び、再生されます。

## 写真や動画を削除する



- 1 「フォト」の一覧画面で、をタップします。
- 2 「選択」をタップします。
- 3 削除したい写真/動画をタップし、をタップします。
- 4 確認画面が表示されるので、「ゴミ箱に移動」をタップします。ゴミ箱に写真/動画が移動します。

## 写真を編集する

### 明るさなどを調整する



- 1 調整したい写真を表示し、をタップします。
- 2 をタップします。
- 3 バーを左右にドラッグして調整します。
- 4 「保存」をタップします。

### アートフィルターで雰囲気を変える



- 1 調整したい写真を表示し、をタップします。
- 2 アートフィルターを選択します。
- 3 「保存」をタップします。

# Google Play Musicを楽しもう

## Google Play Musicとは？


月額980円で音楽が聴き放題のストリーミングサービス。

4000万曲以上の豊富なライナップの中から、好きだけ自由に聴くことができます。事前にダウンロードすることで、インターネット接続がない場所でも音楽を聴くことができます。



※2017年1月現在の内容です。予告なく変更することがあります。

## Google Play Musicに登録する



## 音楽を探す



- 1 🔍をタップします。
- 2 聞きたい曲名やアーティスト名を入力し、🔍をタップします。
- 3 聞きたい曲が含まれるアルバムをタップします。
- 4 聞きたい曲をタップすると、ストリーミング再生がはじまります。📶をタップすると、曲をダウンロードできます。

### POINT ラジオステーション

1の画面で聞きたいテーマをタップすることで、ラジオステーションが表示されます。最新の話題曲を集めたヒットラジオから、リラクゼーションできるティータイムのBGMまで、豊富なライナップで楽しむことができます。



## 音楽を聴く



- 1 ☰→[音楽ライブラリ]をタップします。ダウンロードした曲をオフラインで聞きたいときは、このメニューから表示できます。
- 2 左右にスワイプで表示を切り替えられます。今回は、[アルバム]を表示し、聞きたいアルバムをタップします。
- 3 聞きたい曲をタップすると再生されます。再生後、画面下に表示される曲名を左右にドラッグすると、前後の曲に移動します。
- 4 画面下に表示される曲名をタップすると、アートワークを拡大表示できます。🔍をタップでリピート再生、🔁をタップでランダム再生ができます。

### POINT パソコンの曲を同期する

パソコンからミュージック マネージャを使用してGoogle Play ライブラリに音楽をアップロードできます。アップロードした音楽は、パソコンまたは、Google Play ミュージックを使用する全ての端末のライブラリでご利用いただけます。

# アプリを使ってみよう

## Google Playでアプリを入手する

### アプリを探す

初回起動時はGoogle アカウントによるログインを求められます。画面に従ってログインしてください。※P.15参照



- 1 ホーム画面で[Playストア]をタップします。
- 2 検索バーをタップします。
- 3 キーワードを入力して、をタップします。

### アプリをインストールする



- 1 Playストアでインストールしたいアプリをタップします。
- 2 [インストール]をタップします。
- 3 インストール完了後に[開く]をタップすると、アプリを起動することができます。

### アプリを最新版に更新をする



- 1 検索バーに更新したいアプリの名前を入力し、をタップします。
- 2 更新したいアプリをタップします。
- 3 [更新]をタップすると、ダウンロードがはじまります。
- 4 アプリが更新されます。

# ソフトバンクまとめて支払いを使ってみよう

## ソフトバンクまとめて支払いを利用する

### アプリ内課金での使い方


ここでは[LINE]を利用した、アプリ内課金の方法をご紹介します。



- 1 LINE画面で... → [スタンプショップ] → 購入したいスタンプをタップして、[購入する]をタップします。
- 2 [確認] → チャージするコインの値段をタップします。
- 3 [次へ]をタップします。
- 4 [SoftBankの決済を利用]をタップします。以降は画面に従って操作してください。

※実際の画面とは異なる場合があります。  
※アプリの種類によっては、携帯電話のご利用料金と一緒にのお支払いができない場合があります。

### ネットショッピングでの使い方



- 1 ショッピングサイトで買い物し、ご注文手続きを行います。
- 2 [My SoftBank]のログイン画面が表示されるので、ご自身のMy Y!mobileのIDとパスワードを入力し、[ログイン]をタップします。
- 3 お支払い内容を確認し、[利用規約に同意して購入する]をタップします。
- 4 これで「ソフトバンクまとめて支払い」の手続きは終了です。ショッピングサイトに戻ってください。

※サイト、ショップによっては、ソフトバンクまとめて支払いをご利用できない場合があります。

**⚠️ ご注意** Yahoo!ショッピング、LOHACOをご利用のお客様へ  
本ガイドに沿って、初期登録がお済みで、ケータイのお支払いがクレジットカード払いのお客様は、すでに支払い方法は「クレジットカードのお支払い」で設定されておりますので、そのままご利用ください。

### POINT

「ソフトバンクまとめて支払い」では、ご利用可能額やご利用制限の設定ができます。My Y!mobileの「ソフトバンクまとめて支払い」の設定メニューでは、「1か月にご利用いただける金額」や「ご利用の制限(ロック)」の設定ができます。お客様任意のパスワード(使いすぎ防止パスワード)で、ご利用制限機能をコントロールすることが可能です。お子さまがケータイをご利用の場合も保護者の方があらかじめ設定することができ、安心してケータイをご利用いただけます。  
※My Y!mobileの初期登録については、P.22をご確認ください。

1か月にご利用いただける金額の設定

ご利用の制限(ロック)

## LINEを使う


### LINEとは？

スマートフォンやパソコンで、無料で好きなだけ通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。使っている携帯会社が違う人でもつながることができます。

### LINEのアカウントを登録する



- 1 「Play ストア」から「LINE」をインストールして「開く」をタップします。  
※確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 2 「新規登録」をタップします。
- 3 電話番号が正しいか確認し、「次へ」をタップします。  
※【利用規約】／【プライバシーポリシー】をタップすると、内容を確認することができます。
- 4 「確認」をタップします。  
※SMSが届くと自動で認証されます。



- 5 名前の入力欄をタップし、LINEで利用する名前を入力します。
- 6 「友だち自動追加」※／「友だちへの追加を許可」をタップしてON／OFFを選択し、「登録」をタップします。  
※電話帳のデータを利用して自動で友だちを追加する機能です。特に設定を変更しない場合設定は「ON」の状態となります。後で変更することも可能です。
- 7 年齢確認と、メールアドレス・パスワードの入力を行います。  
※スキップして後から入力することも可能です。
- 8 登録が完了します。

### 友だちの追加設定を使いこなそう

友だち自動追加設定をONにしておくと、連絡先のデータを利用して自動で友だちが追加できるのでとても便利です。




- 1 友だち自動追加設定をONにします。
- 2 「友だち自動追加」をタップすると、友だちの追加設定ができます。

**友だち自動追加**  
連絡先のデータを利用して友だちを自動で追加する機能です。


**友だちへの追加を許可**  
オンにすることでLINEに登録しているアカウントを他の人が検索できるようにします。知られたくない場合はオフにします。

### LINEでメッセージを送信する



- 1 友だちをタップすると友だちが表示されます。メッセージを送りたい友だちをタップします。
- 2 「トーク」をタップします。
- 3 メッセージを入力して、「送信」をタップします。
- 4 自分の発言は緑の吹き出しで表示されます。相手を読むと「既読」が表示されます。

### スタンプを送信する



- 1 トーク画面でスタンプアイコンをタップします。
- 2 スタンプをタップします。  
※確認画面が表示されたときは画面に従って操作してください。
- 3 スタンプが送信されます。

### 無料通話をする




友だちをタップして、「無料通話」をタップします。  
※スマートフォンのお支払いがパケット定額契約でない場合は、別途通話料がかかります。

# 便利な機能を使ってみよう

## 歩数計を利用する

### ホーム画面に歩数計のウィジェットを追加する

ウィジェットを追加すると歩数計を利用できるようになります。



- 1 ホーム画面の空いている場所をロングタッチします。
- 2 [ウィジェット] をタップします。
- 3 [歩数計 1×1] / [歩数計 2×1] / [歩数計 4×2] をロングタッチします。
- 4 追加したい場所にドラッグします。ホーム画面に歩数計のウィジェットが追加されます。

### 歩数計を利用する



- 1 ホーム画面で歩数計のウィジェットをタップします。  
※初回起動時は画面に従って操作してください。
- 2 歩数や消費カロリーなどが表示されます。
- 3 → [設定] をタップします。
- 4 プロフィールや目標などを設定できます。

## スクリーンショットの撮り方



- 1 スクリーンショットを表示します。
- 2 [音量小キー]と[電源キー]を同時に長く押しします。
- 3 スクリーンショットが保存され、通知に表示されます。
- 4 保存された画像は「フォト」アプリで表示できます。

## マルチウィンドウ機能を使う

### Android 7.0の新機能

#### マルチウィンドウ

※マルチウィンドウ機能に対応したアプリ同士で使用できます。


Android 7.0では、S2の画面を分割して2つのアプリを同時に使えるマルチウィンドウが搭載されました。例えば、上画面でメールを作成しながら、下画面でChromeを使ってWeb検索をすることができます。



横画面でも利用できます。

ここでは、Gmailでメールを作成中に、Chromeを起動する場合で説明します。

### アプリを2つ表示して使用する



- 1 Gmailでメールを作成しているときに、 をロングタッチします。
- 2 画面が2分割され起動中のアプリ履歴が表示されます。 をタップします。  
※履歴に起動中のアプリがある場合は、使用したいアプリを選択しタップしてください。
- 3 ホーム画面が表示されるので、 をタップします。
- 4 画面下半分にChromeが表示されます。メールを作成しながら、Web検索ができます。

### 分割した画面を戻す

上画面を元のサイズに戻します。



- 1 画面の中心にある を下にドラッグします。
- 2 上画面が元のサイズに戻ります。

下画面を元のサイズに戻します。



- 1 画面の中心にある を上にドラッグします。
- 2 下画面が元のサイズに戻ります。

# Wi-Fiを設定しよう

## アクセスポイントを登録する

ご自宅のWi-Fiや、各施設にあるフリーWi-Fiなどに接続する際に、設定が必要です。  
動画閲覧やアプリケーションのダウンロードなど、大きなデータはWi-Fi環境で使うのがオススメです。



- 1 ホーム画面で[設定]をタップします。
- 2 [Wi-Fi]をタップします。
- 3 [Wi-Fi]のスイッチをタップし、Wi-Fiをオンにします。



- 4 一覧から、接続するネットワークをタップします。
- 5 ネットワークのパスワードを入力し、[接続]をタップします。
- 6 接続が成功すると、「接続済み」と表示されます。

# 最新のソフトウェアを使ってみよう

## ソフトウェアの更新のしかた

セキュリティ更新やOSバージョンアップなどソフトウェア更新が発生した場合、ロック画面やホーム画面に通知が表示されます。



- 1 システムアップデートの通知をダブルタップします。  
または  
ステータスバーを下にドラッグして、システムアップデートの通知をタップします。
- 2 システムアップデート画面で[ダウンロード]をタップします。



- 3 [再起動してインストール]をタップします。
- 4 システムアップデートがインストールされます。
- 5 [OK]をタップすると、ソフトウェアの更新が完了します。

※ソフトウェア更新時のデータ通信量は、非常に大きくなる場合がありますのでWi-Fi経由での更新をおすすめします。