

初期設定から Google™ 活用方法までこれ一冊

Android One S5活用ガイド



androidone

S5

目次

本ガイドは、スマホ初心者の方でも分かりやすいように、基本操作が中心です。
基本操作がわかる方は、**✓CHECK**印のページからご覧ください。

Step1 基本操作

- 基本操作を覚えよう P.03-09
- 電話をかけてみよう P.10-14
- 連絡先を作成しよう P.15-17

Step2 必須

- Y!mobileサービスの初期登録をしよう P.18-21 **✓CHECK**
- メールを使ってみよう P.22-29 **✓CHECK**

Step3 応用

- カメラを使ってみよう P.30-33
- Google サービスを使ってみよう P.34-42 **✓CHECK**
 - ワイモバイルまとめて支払い
 - できること… Google アシスタント (音声でインターネットを検索する/音声で地図を使う)
 - Google レンズ(カメラで画像検索)

Step4 便利

- アプリを入手・更新してみよう P.43-44
- My Y!mobileを使ってみよう P.45-51 **✓CHECK**
- Yahoo!ショッピング／アプリを使ってみよう P.52-53 **✓CHECK**
- 便利な使い方 P.54-58
- よくあるご質問 P.59

※ Android OSやアプリは、バージョンアップにより仕様や操作方法・画面イメージが変更となる場合がございます。
この活用ガイドは Android 9.0を基本に制作しています。

専用メモ (メモの情報はご自身の責任において管理・保管をお願いします。)


※専用メモ欄の記入は必須ではありません。お客さまの任意でご利用ください。

Google アカウント	@gmail.com
パスワード	

※すでにYahoo! JAPAN IDを取得しているお客さまは、お持ちのものをご記載ください。

Yahoo! JAPAN ID	ID
Y!mobile メールアドレス	アドレス @yahoo.ne.jp
パスワード	パスワード

My Y!mobile ID	ご契約の電話番号
My Y!mobile パスワード	



※撮影した画像の管理・保管にもご注意ください。

基本操作を覚えよう

電源の入れ方／切り方

電源オン		電源オフ	
電源を入れる 電源キーを長く押す。	ロック画面の表示 電源が入ると、ロック画面が表示されます。	電源を切る 電源キーを長く押す。	ロック画面の表示 「電源を切る」を軽く押す。 電源が切れます。

ロックの解除方法

画面を上になぞる ロック画面で画面を上になぞります。	ホーム画面 電話やメール、インターネットを操作するホーム画面が表示。

基本操作を覚えよう

電話をかけてみよう

連絡先を作成しよう

Y!mobileサービスの初期登録をしよう

メールを使ってみよう

カメラを使ってみよう

Google サービスを使ってみよう

アプリを入手・更新してみよう

My Y!mobileを使ってみよう

Yahoo!ショッピングアプリを使ってみよう

便利な使い方

よくあるご質問

ホーム画面について

ホーム画面は、ロック画面からロックを解除すると表示されます。

①ステータスバー

新着メールや留守番電話などをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが並びます。

②お気に入りトレイ

よく使うアプリのショートカットを5つまで登録することができます。購入時は、「電話」「メッセージ」「Playストア」「Chrome」「カメラ」になります。

③ Google 検索

検索窓を軽く押すとすぐに検索できます。
🔊を軽く押すと、音声検索もできます。



⑤待受エリア

長く押すと壁紙変更やウィジェットの追加などができます。



⑥基本アプリ


Google とY!mobileの基本アプリが表示されています。

⑦ホームボタン

- 🏠 ホーム画面が表示されます。
- ⬅️ 一つ前の画面に戻ります。

④アプリの切り替え、アプリ履歴・一覧の表示

ホーム画面の下部を下から上になぞることで、アプリの切り替えや、最近使用したアプリの履歴、インストールされているアプリ一覧を見ることができます。



- 1 ホームボタン付近を上方向になぞる。
- 2 「最近のアイテム」一覧が表示。さらに上になぞる。
- 3 ランチャー画面を表示。画面上部を下になぞる。
- 4 「最近のアイテム」一覧が表示。もう一度下になぞる。
- 5 ホーム画面に戻ります。

※すぐにホーム画面へ戻りたいときは、ホームボタンを軽く押すことで、すぐ戻ることができます。

音量の変更、バイブレーション/ミュート、着信音の変更

メディア音量の変更

メディア音量を大きくしたり、小さくしたりできます。



- 1 「音量キー」の上下どちらかを押すと音量が表示されます。
- 2 「音量キー」を上下に押すとメディア音量を変更できます。
- 3 音量を指でなぞっても、メディア音量を変更できます。

バイブレーション/ミュート(消音)

着信音量がバイブレーション/ミュート(消音)になります。



- 1 「音量キー」を押して🔊を軽く押す。
- 2 バイブレーションになります。もう一度🔊を軽く押します。
- 3 🚫ミュート(消音)になります。

※マナーモードについては、P.58をご覧ください。

着信音の変更

設定画面から着信音の変更を行うことができます。



- 1 「音量キー」を押して🔊を軽く押す。
- 2 「着信音」を軽く押す。
- 3 お好みの着信音を選んで「OK」を軽く押す。

文字サイズを大きくする


画面の文字が読みにくいときは、設定から文字サイズを変更できます。



1 ランチャー画面で「設定」を軽く押す。




2 「ディスプレイ」を軽く押す。




3 「詳細設定」を軽く押す。



4 「フォントサイズ」を軽く押す。



5 好みのサイズを軽く押す。変更後、画面左上[←]を軽く押す。



6 文字の大きさが変わります。

文字を入力しよう(キーボードを追加・キーボード4種類)

POINT

4種類のキーボード

文字入力するためのキーボードは、「12キー配列」「QWERTY」「GODANキーボード」と3種類あります。また、手書きでの入力も可能です。



1 「あ」を長押しし、離す。

2 「言語」を軽く押す。

3 「日本語 12キー」を軽く押す。

4 左右に軽くなぞって、追加したいキーボードを軽く押して選択。「完了」を軽く押す。

2回軽く押す



5 [←]を2回軽く押すと、入力画面に戻ります。



6 [地球儀]を軽く押す。



7 キーボードが切り替わりました。

12キー配列キーボードで入力する(フリック入力)



- 1 入力したい文字を長押し。
- 2 入力したい文字の方向へなぞる。
- 3 なぞった方向の文字が入力されました。

POINT

文字ボタンを軽く押して入力

12キー配列キーボードでは、以前からあるケータイと同じ要領でも文字入力ができます。例えば、「おはよう」と入力したい場合、「あ」を5回、「は」を1回、「や」を3回、「あ」を3回軽く押します。ケータイと同じ仕組みなので初めての人にも安心です。

QWERTYキーボードで入力する

※QWERTYキーボードを設定している場合



- 1 12キー配列キーボードを軽く押して、キーボードをQWERTYに切り替えます。
- 2 パソコンのローマ字入力と同じ要領で文字をタイピングできます。
- 3 変換候補が表示され、候補の中から変換したい単語を軽く押します。

音声で文字を入力する



- 1 12キー配列キーボードのマイクアイコンを軽く押す。
- 2 12キー配列キーボードのマイクアイコンが画面に表示されたら発声します。
- 3 音声認識された文字が入力されます。
- 4 12キー配列キーボードの「X」アイコンを軽く押すと通常の文字入力に戻ります。

顔文字/記号/絵文字を入力する



- 1 記号などを入力したい場合は、12キー配列キーボードの「記号」アイコンを軽く押す。
- 2 数字やよく使う記号が表示。さらに「記号」アイコンを軽く押す。
- 3 記号の категорияが切り替わります。
- 4 入力したい記号を軽く押す。
- 5 記号が表示。「記号」アイコンを軽く押して通常の文字入力画面に戻ります。
- 6 顔文字、絵文字は、「絵文字」アイコンを軽く押す。
- 7 「記号」アイコンを軽く押すと通常の文字入力に戻ります。

POINT
テンキーの切り替え
左記、2の画面で「記号」アイコンを軽く押すことで、テンキーに切り替わります。
「記号」アイコンを軽く押すと、元の画面に切り替わります。

※ここでは「Keep」アプリを使用しています。「Keep」アプリを使用するには、Google アカウントの設定が必要です。Google アカウントの設定についてはP.34「Google サービスを使ってみよう」をご覧ください。

基本操作を覚えよう
電話を掛けてみよう
連絡先を作成しよう
初期登録をしよう
My Mobile サービスの使ってみよう
メールの使ってみよう
カメラの使ってみよう
Google サービスの使ってみよう
アプリを手更新して使ってみよう
My Mobile を使ってみよう
Yahoo! ショッピングアプリを使ってみよう
便利な使い方
よくあるご質問

電話をかけてみよう

電話番号を入力して電話をかける



- 1 電話のアイコンを軽く押す。
- 2 電話機アイコンを軽く押す。
- 3 ダイヤル画面が表示されるので、相手の電話番号を入力し、電話機アイコンを軽く押す。



電話を切る



通話が終了したら…

軽く押す

※電話をかけた時と受けた時で戻る画面が変わります。かけた時はかける直前の画面に。ロック画面で相手からの電話を受けた時にはロック画面に、ホーム画面で受けた時にはホーム画面に戻ります。

POINT

電話を切るときの注意

電話機以外のキーなどを押した場合は通話が終了していませんのでご注意ください。

CHECK 通話中アイコン

画面左側に「通話中のアイコン」が表示されていないかご確認ください。表示されている場合は通話中になります。

電話の切り方



基本操作を覚えよう

電話をかけてみよう

連絡先を作成しよう

初期登録をしよう

メールを使ってみよう

カメラを使ってみよう

Googleサービスを使ってみよう

アプリを入手・更新してみよう

My Vnobileを使ってみよう


Yahoo!ショッピングアプリを使ってみよう

便利な使い方

よくあるご質問

通話音量を変更する

相手の声が聞き取りにくい(小さい)、大きすぎるときは音量を変更できます。



- 1 通話中であることを確認します。
- 2 本体側面の音量キーの上または下を押します。
- 3 音量キーの上または下を押すたびに、音量が大きく/小さくなります。

電話を受ける

通常画面時



- 1 着信画面が表示。「電話に出る」を軽く押して通話を開始。
- 2 電話を切る場合は、電話を切るボタンを軽く押す。

ロック画面時



- 1 電話を切るボタンを軽く押す。
- 2 電話を切る場合は、電話を切るボタンを軽く押す。

通話履歴の確認

発信/着信のあった電話を確認します。



- 1 ホーム画面で電話アプリを軽く押す。
- 2 右上のメニューアイコンを軽く押す。
- 3 「通話履歴」を軽く押す。
- 4 発信/着信の履歴が表示されます。

お気に入り履歴を確認することもできます。

履歴から電話をかける

発信/着信のあった電話番号に再度電話をかけます。



- 1 ホーム画面で電話アプリを軽く押す。
- 2 履歴を確認するための時計アイコンを軽く押す。
- 3 発信したい履歴の電話アイコンを軽く押す。
- 4 電話がかかります。

連絡先から電話をかける

あらかじめP.15を参考に連絡帳に連絡先を登録してください。



1 ランチャー画面で「連絡帳」を軽く押す。



2 電話をかけたい相手を軽く押す。



3 「通話」を軽く押す。



4 電話がかかります。

連絡先を作成しよう

新しい連絡先を登録する


電話番号やメールアドレスを登録します。



1 ランチャー画面で「連絡帳」を軽く押す。



2 右下の+を軽く押す。



3 名前、よみがな、電話番号、メールアドレスなど、各項目の必要な部分を入力。



4 を軽く押して、情報を保存します。



5 登録した連絡先が表示されます。


基本操作を覚えよう
電話をかけてみよう
連絡先を作成しよう
初期登録をしよう
メールを使ってみよう
カメラを使ってみよう
Googleサービスを使ってみよう
アプリを入手・更新
MyVodafoneを使ってみよう
Yahoo!ショッピングアプリを使ってみよう
便利な使い方
よくあるご質問

通話履歴から連絡先を登録する

[着信履歴] / [発信履歴] (P.13)にある電話番号を連絡先に登録します。



- 1 「電話」アプリを起動し、🕒 を軽く押す。
- 2 最近の着信履歴が表示されるので、登録したい電話番号の👤 を軽く押す。
- 3 👤 を軽く押す。



- 4 「連絡先を作成」を軽く押す。
- 5 電話番号以外の情報を入力します。
- 6 ✓ を軽く押して、情報を保存します。

SDカードを使って、データを移行する場合(ケータイ& Android スマホ → 本機)

機種変更前のSDカード対応スマートフォンまたはケータイにて、あらかじめ連絡先データ「Vcard(.vcfファイル)」をSDカードに保存(エクスポート)しておくことで、SDカード経由で連絡先を移行できます。

※SDカードのセットアップは、P.56を参照し、外部ストレージとして設定してください。



- 1 ホーム画面上部のステータスバーを下方向になぞる。
- 2 ステータスバーから「SDカード」の通知を軽く押す。
- 3 🔍 を軽く押す。



- 4 「vcf」と入力。見つかった移行したい連絡先ファイルを軽く押す。
- 5 「許可」を軽く押す。
※この画面は初回のみ表示されます。
- 6 「OK」を軽く押すと、連絡先が読み込まれます。

Y!mobileサービスの初期登録をしよう

Y!mobileサービスの初期登録をする



Y!mobile
かんたん設定アプリとは？

Yahoo! サービスの設定やY!mobileメールアドレスの取得など、Y!mobileのご利用に必要な初期登録を簡単に行えるアプリです。さらにYahoo! サービスをおトクに楽しめます。本機にはご購入時からインストールされています。

すでにYahoo! JAPAN IDをお持ちの方

- 1 ホーム画面の「Y!mobile」フォルダを軽く押す。
※Wi-Fi(無線LAN)をオフにしてから初期登録を始めてください。
- 2 「かんたん設定」を軽く押す。
- 3 「設定を開始する」を軽く押す。
- 4 「許可」を軽く押す。
※以降、許可の確認画面が表示された場合は「許可」を軽く押してください。
- 5 暗証番号を入力し「次へ」を軽く押す。
※暗証番号は契約時に設定した4桁の数字です。
- 6 内容を確認し、「はい」を軽く押す。
- 7 「Yahoo! JAPAN ID」を入力し、「次へ」を軽く押す。「パスワード」を入力し、「ログイン」を軽く押す。
※パスワードの作成・メールアドレスの入力が必要な場合があります。画面に従って作成してください。

Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

- 1 ホーム画面の「Y!mobile」フォルダを軽く押す。
※Wi-Fi(無線LAN)をオフにしてから初期登録を始めてください。
- 2 「かんたん設定」を軽く押す。
- 3 「設定を開始する」を軽く押す。
- 4 「許可」を軽く押す。
※以降、許可の確認画面が表示された場合は「許可」を軽く押してください。
- 5 暗証番号を入力し「次へ」を軽く押す。
※暗証番号は契約時に設定した4桁の数字です。
- 6 内容を確認し、「いいえ」を軽く押す。
- 7 お好みのメールアドレスと、パスワード、必要事項を入力し、内容を確認して「登録」を軽く押す。
P.02の♣のメモ欄にメモしておきましょう。

基本操作を覚えよう

電話をかけたみよう

連絡先を作成しよう

Y!mobileサービスの初期登録をしよう

メールを使ってみよう

カメラを使ってみよう

Googleサービスを使ってみよう

アプリを手入れ・更新してみよう

My Y!mobileを使ってみよう

Yahoo! ショッピングアプリを使ってみよう

便利な使い方

よくあるご質問

次のページへ

次のページへ

Y!mobileサービスの初期登録をする

すでにYahoo! JAPAN IDをお持ちの方

前のページから



8 「連絡用メールアドレス」を入力し、「追加して次へ」を軽く押す。

※ここではP.34で設定したGoogle アカウントのメールアドレスを入力しています。



9 お好みのY!mobile メールアドレスを入力し、「登録」を軽く押す。

※加入者特典画面(下段 8)が表示された場合は、画面に従って操作してください。



10 「スキップ」を軽く押す。



11 「設定する」を軽く押す。



12 「設定済」が表示されたら「次へ」を軽く押す。



13 おすすめアプリが表示されます。「次へ」を軽く押す。



14 「かんたん設定を終了する」を軽く押して登録完了です。

Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方

前のページから



8 加入者特典画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

※加入時期、契約によっては対象外場合があります。



9 「スキップ」を軽く押す。



10 「設定する」を軽く押す。



11 「設定済」が表示されたら「次へ」を軽く押す。



12 おすすめアプリが表示されます。「次へ」を軽く押す。



13 「かんたん設定を終了する」を軽く押して、登録完了です。

次回起動時

登録内容を確認できます。



アプリを最新版に更新してください。詳細はP.44です。

基本操作を覚えよう

電話をかけたみよう

連絡先を作成しよう

Y!mobileサービスの初期登録をしよう

メールを使ってみよう

カメラを使ってみよう

Googleサービスを使ってみよう

アプリを入手・更新を試してみよう

My Y!mobileを使ってみよう

Yahoo!ショッピングアプリを使ってみよう

便利な使い方

よくあるご質問

メールを使ってみよう

Y!mobile メールを設定する

あらかじめP.18～21を参考にY!mobileの初期登録をし、メールアドレスを取得してください。



- 1 ホーム画面の「Y!mobile」フォルダから「メール」を軽く押す。
- 2 「許可」を軽く押す。
※この画面以降も「許可」を軽く押ししてください。
- 3 「リスト型」/「会話型」を軽く押す。
※詳しくはこのページ「POINT」を参照ください。
- 4 アプリで利用する色を軽く押し、「Y!MOBILEメールを始める」を軽く押す。



- 5 Wi-Fi接続設定の有無を選択。
※Wi-Fi接続設定がされている場合は表示されません。
- 6 「はい」を軽く押す。
- 7 「OK」を軽く押す。
- 8 受信箱/メールBOX画面が表示されます。

POINT

リスト型と会話型表示について

リスト型
通常のメール形式でメルマガなどの閲覧に最適です。



会話型
チャット形式でコミュニケーションに最適です。



リスト型、会話型表示を変更する



- 1 受信箱/メールBOX画面で「設定」を軽く押し、「設定」を軽く押す。
- 2 表示を変更したいアカウントを軽く押す。
- 3 「表示方法」を軽く押す。



- 4 「会話型」/「リスト型」を軽く押し、「決定」を軽く押す。
- 5 表示が変更されます。

文字の大きさを変更する



- 1 受信箱/メールBOX画面で「設定」を軽く押し、「設定」を軽く押す。
- 2 「文字の大きさ」を軽く押す。
- 3 お好みの大きさを設定します。4段階まで選べます。

メールを新規で作成/送信する(リスト型)




- 1 「新規」を軽く押す。
- 2 宛先、件名、本文を入力。
- 3 「送信」を軽く押す。

メールを受信する(リスト型)



- 1 受信画面で「refresh」を軽く押す。
- 2 「メール問い合わせ」を軽く押す。
- 3 受信画面を下方向になぞる。

受信メールに返信する(リスト型)



- 1 メール詳細画面で「返信・転送」を軽く押す。
- 2 返信の形式を選択し、軽く押す。




- 3 内容を入力して、「送信」を軽く押す。

POINT 受信メールは自動仕分けします

スマートフォンに登録されているメールアドレスと指定ドメイン以外は、すべて「未登録」のメールBOXに仕分けられます。そのため、迷惑メールに悩まされることはありません。

※ワイモバイルからのお知らせメール、携帯電話メールアドレス(他社含む)は「指定ドメイン」に入ります。



基本操作を覚えよう
電話をかけてみよう
連絡先を作成しよう
Y!mobileサービスの初期登録をしよう
メールを使ってみよう
カメラを使ってみよう
Googleサービスを使ってみよう
アプリを入手・更新
My Y!mobileを使ってみよう
Yahoo!ショッピングアプリを使ってみよう
便利な使い方
よくあるご質問

Y!mobile メールを利用する(リスト型)

電話帳から宛先を選択するには ※あらかじめP.15を参考に連絡先を登録してください。



- 1 「+」を軽く押す。
- 2 「+」を軽く押す。
- 3 宛先を選択します。
- 4 選択されたことを確認し、「決定」を軽く押す。
- 5 宛先が挿入されます。

下書きフォルダ



- 1 送信せずに、←を軽く押す。
- 2 「保存」を軽く押す。
- 3 下書きを開くには☰を軽く押す。
- 4 「下書き」を軽く押す。
- 5 下書きが保存されています。

写真を添付するには



- 1 写真アイコンを軽く押す。
- 2 添付したい写真を選択。
- 3 添付容量を選択し、「決定」を軽く押す。
- 4 写真が添付されます。

Y!mobile メールを利用する(会話型)

メールを新規で作成/送信する(会話型)



- 1 「新規」を軽く押す。
- 2 右上の「+宛先入力」を軽く押す。
- 3 宛先のメールアドレスを入力し、「決定」を軽く押す。
- 4 件名と本文を入力し、送信アイコンを軽く押す。

メールを受信する(会話型)




- 1 メールBOX画面で☰を軽く押す。
- 2 「メール問い合わせ」を軽く押す。
- 3 メールBOX画面を下になぞる。

Y!mobile メールを利用する(会話型)

電話帳から宛先を選択するには ※あらかじめP.15を参考に連絡先を登録してください。



写真を添付するには



Y!mobile メールを利用する

Y!mobile メールで使えるメールの種類

ワイモバイル公式メールアプリのY!mobile メールは、Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、Yahoo!メール、MMS、SMS、Gmail など複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。

メールの種類	アドレス	特長
Y!mobile メール	△△△@yahoo.ne.jp	容量無制限のメールサービスで、自宅のパソコンなどどこからでも、スマホと同じように送受信できます。ケータイのメールとウェブメールの両方の特徴を備えています。
Yahoo!メール	△△△@yahoo.co.jp	Yahoo! JAPANが提供するウェブメールサービスです。ウェブからも、スマホからもご利用いただけます。今までお使いでなかったお客様は、Y!mobileサービスの初期登録時にYahoo! JAPAN IDと同時に自動で設定されます。
MMS	△△△@ymobile.ne.jp	従来と同じケータイのメールアドレスを使い、ケータイ・パソコンとやり取りできます。
SMS	電話番号	携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ(全角70文字まで)の送受信ができます。お申し込み不要ですぐに利用できます。
Gmail™	△△△@gmail.com	GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、スマホのGmailを自動で同期することができます。

POINT


Y!mobile メール・Yahoo!メール・MMS・SMSに切り替える

一番上、現在のアカウントです。変更したいアカウントを軽く押す。 または ④を選択


基本操作を覚えよう
電話をかけてみよう
連絡先を作成しよう
Y!mobileサービスの初期登録をしよう
メールを使ってみよう
カメラを使ってみよう
Googleサービスを使ってみよう
アプリを入手・更新
MyY!mobileを使ってみよう
Yahoo!ショッピングアプリを使ってみよう
便利な使い方
よくあるご質問

カメラを使ってみよう

写真を撮る




- 1 ホーム画面でカメラアイコンを軽く押す
- 2 画面を2本指で広げる、2本指でつまむと表示を拡大、縮小できます。
- 3 明るさ調整は画面中央を上下になぞる。



- 4 ピントを合わせたいところを軽く押す。
- 5 シャッターボタンを軽く押すことで撮影できます。
- 6 撮影した写真を確認するには、サムネイルを軽く押す。

動画を撮る



- 1 カメラを起動し、画面下の「ビデオ」を軽く押す。
- 2 ビデオモードに切り替わります。
- 3 ピントを合わせたいところを軽く押し、シャッターボタンを軽く押す。
- 4 撮影が始まります。撮影を終えるにはストップボタンを軽く押す。

撮影した写真や動画を見る



- 1 ホーム画面の「Google」から「フォト」を軽く押す。
- 2 バックアップするかどうかの設定をし、「完了」を軽く押す。
- 3 一覧が表示されます。見たい写真・動画を軽く押す。
- 4 写真が表示。一覧に戻るには戻るボタンを軽く押す。

カメラの設定を変更する

AUTO 軽く押すだけで思い通りの撮影ができる

画面左上の **AUTO** から、撮影モードを「オート」と「マニュアル」、「おすすめプラス」から選べます。「おすすめプラス」では、くっきり・ふんわり・逆光・残像・接写・モノクロの6つのモードが簡単に切り替えられます。また、マニュアルモードにしてこだわりの設定で撮影することもできます。




おすすめプラス



「おすすめプラス」…通常の撮影モードとは別に、マニュアル撮影時に調整する項目の値があらかじめ設定されています。

フラッシュ

撮影時にフラッシュを使用するかどうかを設定できます。オート、オン、オン(Low)、オフが選べます。



セルフタイマー

自動でシャッターを切る間隔を設定できます。




※セルフタイマーを表示するには、右上の [] から「共通」で「セルフタイマー表示」をオンにしてください。



明るさ

画面中央で上下にスワイプすることで明るさを無段階に調整できます。



画像サイズを変更する

撮影する写真や動画の撮影サイズを変更できます。



- 1 画面右上の [] を軽く押す。
- 2 「写真サイズ」を軽く押す。
- 3 お好みの解像度を軽く押す。

POINT

解像度について

●●M(メガ)
この数字が大きいほど画質の良い写真が撮れます。その分、データは大きくなります。

18:9 本機の液晶サイズと同じ比率、16:9と比べて横長のサイズ

16:9 液晶テレビなどと同じ比率、4:3と比べて横長のサイズ

4:3 一般的なカメラと同じサイズ

1:1 正方形サイズ

保存先をmicroSDに変更する

microSDカードのセットアップは、P.56を参照し、外部ストレージとして設定してください。



- 1 画面右上の [] を軽く押す。
- 2 「共通」を軽く押し、「保存先設定」を軽く押す。
- 3 「SDカード」を軽く押す。

カメラの設定を初期状態に戻す



- 1 画面右上の [] を軽く押す。
- 2 「共通」を軽く押し、「設定リセット」を軽く押す。
- 3 「はい」を軽く押す。

Google サービスを使ってみよう

Google アカウントを利用するサービスの一例



Google アカウントは、スマートフォンを利用する際に、あらゆるシーンで必要となるものです。Google アカウントを使用するとPlay ストアからスマートフォン用のアプリをダウンロードできるほか、メールやカレンダー、写真共有、地図など Google の様々なサービスを利用することができます。Google アカウントはお好きなユーザー名とパスワードを設定するだけで無料で登録できます。

新しいアカウントを取得する

次の手順で、新しいアカウントの取得、アカウントの追加をすることができます。


- 1 ホーム画面を上方向になぞる。
- 2 ランチャー画面から「設定」を軽く押す。
- 3 画面を上方向になぞって「アカウント」を軽く押す。
- 4 「アカウントを追加」を軽く押す。
- 5 「Google」を軽く押す。
- 6 「アカウントを作成」を軽く押し、「自分用」を軽く押す。

各種情報を入力する


Google アカウントに必要な情報を入力します。パスワードは、安易な文字列ではなく、8文字以上の他人に推測されない文字列を考えましょう。

- 7 名前(姓/名)を入力し、「次へ」を軽く押す。
- 8 生年月日と性別等を入力し、「次へ」を軽く押す。
- 9 任意のユーザー名を入力し、「次へ」を軽く押す。
- 10 任意のパスワードを入力し、「次へ」を軽く押す。
- 11 内容を確認し、上方向になぞる。
- 12 「はい、追加します」を軽く押す。

各種情報を入力する(続き)



13 内容を確認し、
上方向になぞる。



14 「同意する」を軽く押す。



15 確認画面です。
入力した内容に
間違いがなければ、
「次へ」を軽く押す。



16 内容を確認し、
上方向になぞる。



17 「同意する」を軽く押す。



18 以上で Google アカウントの
設定は完了です。

ワイモバイルまとめて支払いの選択例


スマートフォンで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどのお支払いは、
ケータイ料金とまとめてお支払いいただける「ワイモバイルまとめて支払い」がおすすめです。



1 ホーム画面で
「Play ストア」を軽く押す。



2 左上の☰を軽く押す。



3 「アカウント情報」を
軽く押す。

※「お支払い方法」の表示がある
場合は、「お支払い方法」を軽く押し、
5へ進んでください。



4 「お支払い方法」を
軽く押す。



5 「Y!mobileの決済を利用」を
軽く押す。画面に従って
操作してください。

Google アシスタント

ホームボタンを長押しして、質問すると知りたい情報を教えてくれます。他にも電話をかけたり、ナビゲーションをしてくれたりと、さまざまなことができます。

眠りに落ちる前に、さっと目覚ましをかけた。

アラームをかける操作が面倒…

明日8時に起こして

アラームを設定してくれます。



電話をかけたい

電話帳を開かず、すぐに電話をかけたい。

お母さんに電話して

電話をかけてくれます。




週末の旅行先の天気を調べたい。

天気をどこから調べればいいのかわからない。

週末の京都の天気

京都の天気を表示してくれます。



Google アシスタントは呼びかけることで情報を検索したり、案内してくれる機能です。

※ご利用になるにはあらかじめ音声認識等の設定が必要です。

ここでは「一番近くのコンビニ」と呼びかけた場合を例に説明しています。



1 ホームボタンを長く押し、または、「OK Google」と呼びかけます。

2 「一番近くのコンビニ」と呼びかけます。

3 店舗の情報が表示されます。さらに、「ここまでの行き方を教えて」と呼びかけると地図が表示されます。



1 ホームボタンを長く押し。
※実際の画面と異なる場合がございます。

2 「もっと見る」を軽く押し。

3 「有効にする」を軽く押し。



4 「使用する」を軽く押し。

5 「OK Google」を4回言って声を登録。

6 「終了」を軽く押しして完了。

POINT

Google アシスタントの設定



Google アシスタント画面から → [設定] を軽く押し。


●「設定」で詳細な登録をすることにより、より簡単に知りたい情報を表示することができます。

▶設定できること

- 自宅と勤務先の場所
 - ニックネームの変更
 - アシスタントのオン/オフ
 - 言語
- など、様々な設定ができます。

基本操作を覚えよう
電話をかけたみよう
連絡先を作成しよう
YouTubeサービスの初期登録をしよう
メールを使ってみよう
カメラを使ってみよう
Googleサービスを試してみよう
アプリを入手・更新
My Profileを使ってみよう
Yahoo!ショッピングアプリを使ってみよう
便利な使い方
よくあるご質問

音声でインターネットを検索する



1 ホームボタンを長く押す。または、「OK Google」と呼びかけます。



2 「ワイモバイルとは?」と呼びかけます。



3 関連する情報が検索されます。



4 キーワードを軽く押すとさらに絞り込んで検索できます。

音声で地図を使う(ルート検索)



1 ホームボタンを長く押す。または、「OK Google」と呼びかけます。



2 「東京駅まで行きたい」と呼びかけます。



3 表示された地図を軽く押す。



4 地図上に経路が表示されます。



5 交通手段を選択できます。

POINT

交通手段は5つから選択できます。

- 車
- 公共交通機関
- 徒歩
- 配車サービス
- 自転車

基本操作を覚えよう
電話をかけたみよう
連絡先を作成しよう
Y!mobileサービスの初期登録をしよう
メールを使ってみよう
カメラを使ってみよう
Googleサービスを使ってみよう
アプリを入手・更新してみよう
My Y!mobileを使ってみよう
Yahoo!ショッピングアプリを使ってみよう
便利な使い方
よくあるご質問

Google レンズは、カメラで写したものの情報を表示する機能です。

Google アシスタントから起動する場合

- ホームボタンを長く押す。または、「OK Google」と呼びかけます。
- 左下の「Google レンズ」のアイコンを軽く押す。
- 調べたいものを画面に映して軽く押す。
- 関連する情報が表示。調べたい情報を軽く押すと、検索されたページが表示されます。

カメラアプリから起動する場合

- 電源キーを2回押して、カメラを起動。「Google レンズ」のアイコンを軽く押す。
- 調べたいものを画面に映して軽く押す。
- 関連する情報が表示されるので、調べたい情報を軽く押す。
- 検索されたページが表示されます。

POINT

こんな時に使うと便利です。

名刺を登録したいとき

似た洋服を探したいとき

犬の犬種が知りたいとき

チラシから後で電話したいとき

アプリを入手・更新してみよう

Play ストアからのアプリの入手

アプリを探す

初回起動時は Google アカウントによるログインを求められます。画面に従ってログインをしてください。

※ここでは、例として「Yahoo!ショッピングアプリ」でご紹介します。

- ホーム画面から「Play ストア」を軽く押す。
- 「スキップ」または「はい」を選択し軽く押す。
- 検索バーを軽く押し、キーワードでアプリを検索。
- 検索結果が表示されます。

アプリをインストールする

- インストールしたいアプリを軽く押し、詳細画面を表示。
- 「インストール」を軽く押す。
- 完了後、「開く」を軽く押してアプリを起動。

基本操作を覚えよう
電話をかけてみよう
連絡先を作成しよう
初期登録をしよう
メールを使ってみよう
カメラを使ってみよう
Google サービスを使ってみよう
アプリを入手・更新してみよう
My Mobile を使ってみよう
Yahoo! ショッピングアプリを使ってみよう
便利な使い方
よくあるご質問

Y!mobileのおすすめアプリの入手

カテゴリ「Y!mobile」から探してインストール

Play ストアでは、カテゴリ別でアプリを探すことができます。
Y!mobileカテゴリでは、スマートフォンがもっと便利に楽しめるおすすめアプリを集めています。
※ここでは、例として「My Y!mobileアプリ」でご紹介します。



- 1 「カテゴリ」を軽く押す。
- 2 「Y!mobile」を軽く押す。
- 3 「My Y!mobile」を軽く押す。
- 4 「インストール」を軽く押す。

アプリを最新版に更新する



- 1 Play ストアのメニューを軽く押す。
- 2 「マイアプリ&ゲーム」を軽く押す。
- 3 「すべて更新」を軽く押す。
※アプリを軽く押すことで個別に更新も可能です。
- 4 更新が始まります。

※アプリの更新時のデータ通信量は、非常に大きくなる場合がありますのでWi-Fi経由での更新をおすすめします。

My Y!mobileを使ってみよう

My Y!mobileとは



My Y!mobileは、ご利用料金やご契約内容を確認できるお客さま専用の会員サポートサイトです。次のような場合にご活用いただけます。

※My Y!mobileアプリのダウンロードはP.44参照

こんなときに便利! My Y!mobile

▶今月の通話料/データ通信量を確認したい

1 「ホーム」へ

▶利用料金を確認したい

2 「料金案内」へ

▶料金プラン・オプションを変更したい

3 「契約確認変更」へ

▶Y!mobileサービスの初期登録をしたい

4 「設定サポート」へ

▼その他、サポートメニュー(一例)

緊急停止/解除

住所の変更

支払い方法の
確認・変更

メールアドレスの変更/
迷惑メール対策

契約更新月の確認

通常速度に戻す申し込み



基本操作を
覚えよう

電話を
かけてみよう

連絡先を
作成しよう

Y!mobileサービスの
初期登録をしよう

メールを
使ってみよう

カメラを
使ってみよう

Googleサービスを
使ってみよう

アプリを入手更新
使ってみよう

My Y!mobileを
使ってみよう

Yahoo!ショッピング
アプリを使ってみよう

便利な使い方


よくあるご質問

My Y!mobileの新規会員登録をする

※Wi-Fiをオフにして設定を開始してください。オン・オフの設定はP.58の「クイック設定パネルを操作する」をご覧ください。



1 My Y!mobileログインページを開き「My Y!mobileへログイン」を軽く押す。



2 内容を確認し、「同意する」を軽く押す。



3 「メニュー」を軽く押す。




4 上方向になぞり、「アカウント管理」を軽く押し、「パスワードの設定・変更」を軽く押す。



5 契約時の4桁の「暗証番号」を入力し、「解除」を軽く押す。



6 「X」を軽く押す。



7 パスワードを入力し、「設定・変更」を軽く押す。



8 変更の通知のSMSが届くのを確認。「保存」を軽く押す。



9 「My Y!mobileトップへ」を軽く押す。



10 設定が完了し、My Y!mobileのメニューに戻ります。

Y!mobileの設定はこれで完了!
 Yahoo! サービスをおトクに楽しもう

くわしくは、本冊子裏表紙をチェック

次回からは

1の「My Y!mobileへログイン」からご利用いただけます。パスワードの入力を求められた場合はP.02にメモをしたID、パスワードを入力してください。

※画面の表示が異なる場合は画面の表示に従ってください。

基本操作を覚えよう
 電話をかけたみよう
 連絡先を作成しよう
 Y!mobileサービスの初期登録をしよう
 メールを使ってみよう
 カメラを使ってみよう
 Googleサービスを使ってみよう
 アプリを入手・更新
 My Y!mobileを使ってみよう
 Yahoo!ショッピングアプリを使ってみよう
 便利な使い方
 よくあるご質問

利用料金を確認する

※Wi-Fiをオフにして設定を開始してください。
オン・オフの設定はP.58の「クイック設定パネルを操作する」をご覧ください。



- 1 「My Y!mobileへログイン」を軽く押す。
- 2 「料金案内」を軽く押す。
- 3 ご利用料金が確認できます。



- 4 「〇月ご利用分」を軽く押すと、その月のご利用料金が確認できます。
- 5 上方向になぞり「詳しい内訳をみる」を軽く押す。
- 6 請求明細の確認ができます。

データ通信量を確認する

※Wi-Fiをオフにして設定を開始してください。
オン・オフの設定はP.58の「クイック設定パネルを操作する」をご覧ください。



- 1 ホーム画面から「My Y!mobile」を軽く押す。
- 2 「My Y!mobileへログイン」を軽く押す。
- 3 上方向になぞると今月のデータ通信量が確認できます。



- 4 データ通信量右上の「もっと見る」を軽く押す。
- 5 ご利用状況の確認の下の「次へ」を軽く押す。
- 6 ご利用状況の確認ができます。

留守番電話・転送電話／発着信規制の設定

留守番電話センターにつながる時間や、指定の電話番号に転送する設定、通話やSMSの送受信を規制する設定をすることができます。P.46で登録したMy Y!mobileアプリから設定可能です。



- 1 My Y!mobileにログイン。「メニュー」を軽く押す。
- 2 「サービス・端末設定」を軽く押す。
- 3 画面を上になぞり、「留守番電話・転送電話の設定」を軽く押す。



- 4 転送方法と呼び出し時間を設定して「次へ」を軽く押す。
- 5 画面を確認して、「設定」を軽く押せば、設定完了です。
- 6 同様の手順で3から「発信規制の設定」／「着信規制の設定」ができます。

MMSアドレスを変更したいときは？

My Y!mobileアプリにログインして手続きを開始します。（※P.46-47参照）

※機種変更の方で、今までのメールアドレスを継続して使用したい場合はこの手順は不要です。



- 1 My Y!mobileアプリから「設定サポート」を軽く押す。
- 2 ページ下部の「メール設定 MMS(ymobile.ne.jp)」を軽く押す。
- 3 My SoftBankに移動するので、S!メール (MMS) の「確認・変更」を軽く押す。



- 4 新しいメールアドレスを入力し、「次へ」を軽く押す。
- 5 設定内容を確認し、「変更する」を軽く押す。
- 6 メールアドレスが変更できました。

Yahoo!ショッピング/アプリを使ってみよう

Yahoo!ショッピングを使ってみよう

家にいながら、お買い物が楽しく大切な時間を有効に活用できます。
 P.18-21の初期設定が完了した方は、いつでもYahoo!ショッピングのポイントが5倍貯まります。
(通常Tポイント1倍+期間固定Tポイント★4倍)
 ※Yahoo!ショッピングでのお買い物利用時、Y!mobileサービスの初期登録が必要となります。
 ★Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANのサービス、GYAO!のみご利用できます。付与日・有効期限・獲得上限等が通常Tポイントと異なります。一部対象外の料金プランがあります。一部対象外商品があります。

Yahoo!ショッピングは、忙しい毎日の生活をサポート。



スマホ専用アプリ

YAHOO! JAPAN ショッピング

Play ストアからダウンロード (P.43参照)

Yahoo!ショッピングの使い方

ここでは、Yahoo!ショッピングアプリで「ミネラルウォーター」を購入した場合で説明します。



- 1 キーワード欄に「ミネラルウォーター」と入力し、「検索」を軽く押す。
- 2 商品を軽く押す。
- 3 「カートに入れる」を軽く押す。
- 4 「ご注文手続きへ」を軽く押す。
- 5 お届け先情報を入力し、「ご注文内容を確認する」を軽く押す。
- 6 ご注文内容を確認し、「ご注文を確認する」を軽く押す。

ケータイ料金と一緒に支払う

「ワイモバイルまとめて支払い」をご利用いただくことで、Yahoo!ショッピングで購入の代金をケータイ料金とまとめてお支払いいただけます。



- 1 「ご注文手続きへ」を軽く押す。
- 2 お届け先情報を入力し、そのまま下へなぞる。
- 3 「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」を選択し、「ご注文内容を確認する」を軽く押す。
- 4 お支払内容の確認をし、「利用規約に同意して購入する」を軽く押す。
- 5 ショッピングサイトへ戻ってください。



Yahoo!ショッピングをご利用のお客さまへ
 ケータイ料金の支払い方法がクレジットカードのお客さまは、本ガイドに沿ってY!mobileの初期登録をおこなうと、その登録時に支払い方法を変更していない限り、支払い方法として「クレジットカードのお支払い」が設定されています。そのままの設定でご利用ください。

※お店によってはワイモバイルまとめて支払いをご利用いただけない場合があります。

ワイモバイルまとめて支払いを使ってみよう

アプリなどの購入代金を月々のケータイ料金と一緒に支払えるサービスです。※P.37を参考に設定してください。



簡単 クレジットカード番号などの面倒な入力はナシ。

便利 スマホのお支払いとまとめて支払える。

安心 ご利用上限額を設定できるから安心。

スマホで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどの代金、Playストア上のアプリ購入代金を月々のケータイ料金とまとめてお支払いいただける決済サービスです。

アプリ内課金での使い方

※画面はアプリによって異なります。



- 1 購入したいアイテムを表示して「購入する」を軽く押す。
- 2 「確認」→チャージするコインの値段を軽く押す。
- 3 購入内容と金額を確認し、「購入」を軽く押す。
- 4 「パスワード」を入力し、「確認」を軽く押す。以降は画面に従って操作してください。

※アプリの種類によっては、ケータイ料金と一緒にのお支払いができない場合があります。
 ※購入には毎月お客さまごとに限度額が設定されています。※画面の表示が異なる場合は画面に従って操作してください。

POINT

「ワイモバイルまとめて支払い」では、ご利用可能額やご利用制限の設定ができます。

My Y!mobileの「ワイモバイルまとめて支払い」の設定メニューでは、「1か月にご利用いただける金額」や「ご利用の制限(ロック)」の設定ができます。お客さま任意のパスワード(使いすぎ防止パスワード)で、ご利用制限機能をコントロールすることが可能です。お子さまがご利用の場合も保護者の方があらかじめ設定することができ、安心してご利用いただけます。

※My Y!mobileの初期登録については、P.46をご確認ください。

1か月にご利用いただける金額の設定

ご利用の制限(ロック)


※お支払方法などに「ソフトバンクまとめて支払い」と記載されている場合も「ワイモバイルまとめて支払い」をご利用いただけます。

基本操作を覚えよう
 電話をかけてみよう
 連絡先を登録しよう
 Y!mobileサービスの初期登録をしよう
 メールを使ってみよう
 カメラを使ってみよう
 Googleサービスを使ってみよう
 アプリを手入れ・更新してみよう
 My Y!mobileを使ってみよう
 Yahoo!ショッピングアプリを使ってみよう
 便利な使い方
 よくあるご質問

便利な使い方

画面の明るさを調整する


画面の明るさなどを好みの設定に変更することで、より見やすくすることができます。



※画面の明るさの調整はクイックパネルからも設定できます。詳しくは、P.58を参考にしてください。

スリープ(待機)になるまでの時間を変更する

スリープになるまでの時間を設定できます。※スリープ機能を無効にすることはできません。



Wi-Fi(アクセスポイント)を設定する

ご自宅のWi-Fiや、各施設にあるフリーWi-Fiなどに接続する際に、設定が必要です。動画閲覧やアプリのダウンロードなど、大きなデータはWi-Fi環境で使うのがオススメです。



1 ランチャー画面から「設定」を軽く押す。

2 「ネットワークとインターネット」を軽く押す。

3 「Wi-Fi」→🔘を軽く押す。



4 Wi-Fiをオンに。

5 接続したいアクセスポイントを軽く押す。

6 パスワードを入力し、「接続」を軽く押す。

microSDカードをセットアップする

※microSDカードは別売です。

microSDカードを本機に取り付けると、セットアップ画面で、使用方法を選択できます。

おすすめ!

外部ストレージとして使用

写真や動画をバックアップする目的で使用できます。
本機からmicroSDカードを取り外し、パソコンなどその他の機器で読み込むことができます。

スマートフォンのストレージとして使用

- ・microSDカードをスマートフォンのストレージとして使用するためにはmicroSDカードのフォーマット(初期化)が必要です。
ただし、今まで利用していたmicroSDカードをフォーマットするとmicroSDカードに保存されている**すべてのデータが消去**されてしまうので注意してください。
- ・画像や動画を**バックアップする目的では使用できません**。
- ・本機から取り外すと、再度本機に挿入するまで保存されているデータ(アプリや写真など)が**使用できなくなります**。
その他の機器で**データを読み込むことはできません**。



1 ステータスバーを下方向になぞり、「セットアップ」を軽く押す。



2 「外部ストレージ」を軽く押す。



3 microSDカードの準備が整い、使用できるようになります。「完了」を軽く押して終了。

ソフトウェアの更新のしかた




1 ランチャー画面から「設定」を軽く押す。




2 「システム」を軽く押します。




3 「詳細設定」を軽く押す。



4 「システムアップデート」を軽く押す。



5 「ダウンロードとインストール」を軽く押す。




6 ダウンロードとインストールの完了後、「今すぐ再起動して更新」を軽く押すと更新したソフトウェアで再起動されます。

※「お使いのシステムは最新の状態です」と表示された場合はソフトウェア更新の必要はありません。システムアップデートの通知が届いたときにソフトウェアの更新をしてください。

※ソフトウェア更新時のデータ通信量は、非常に大きくなる場合がありますのでWi-Fi経由での更新をおすすめします。
※画面内容は2018年5月現在のものです。実際の画面と異なる場合がございます。

基本操作を覚えよう
電話をかけたみよう
連絡先を作成しよう
初期登録をしよう
メールを使ってみよう
カメラを使ってみよう
Googleサービスを使ってみよう
アプリを手更新してみよう
My Vnobileを使ってみよう
Yahoo!ショッピングアプリを使ってみよう
便利な使い方
よくあるご質問

クイック設定パネルを操作する



- 1 ステータスバーを下方向に2回なぞります。
- 2 クイックパネルが表示されます。
- 3 オンにしたい項目を軽く押し。緑色がオンの状態です。
※もう一度軽く押しすとオフになります。

POINT

便利なクイック設定パネル

ステータスバーを下になぞることで、クイック設定パネルにアクセスすることができます。クイック設定パネルを使えば、画面の明るさの調整をしたり、Wi-Fiや機内モードのオン/オフをすばやく切り替えたりすることができます。さらに、長押しすることで各設定画面にアクセスできます。

- | | |
|--|--|
| <p>明るさ調整</p> <p>左右になぞることで、画面の明るさを調整できます。</p> | <p>自動回転</p> <p>本機の向きに合わせて、自動的に縦画面表示と横画面表示を切り替えるかどうかを設定できます。</p> |
| <p>Wi-Fi</p> <p>Wi-Fiのオン・オフを設定したり、Wi-Fiをスキャンして接続したりできます。</p> | <p>バッテリーセーバー</p> <p>バッテリーセーバーのオン・オフを設定できます。</p> |
| <p>Bluetooth</p> <p>Bluetoothのオン・オフを設定できます。ペアリングしたデバイスをスキャンして接続できます。</p> | <p>モバイルデータ4G</p> <p>モバイルデータ通信のオン・オフを設定できます。オフにするとデータ通信が行えません。</p> |
| <p>マナーモード</p> <p>マナーモードのオン・オフを設定できます。マナーモード中は通知のみ表示され、音とバイブレーションは鳴りません。</p> | <p>機内モード</p> <p>機内モードのオン・オフを設定できます。機内モード中はデータ通信も音声通話もできません。</p> |
| <p>ライト</p> <p>背面のフラッシュライトのオン・オフを設定できます。</p> | <p>キャスト</p> <p>Google Cast対応機器に本機の画面を表示するかどうかを設定できます。</p> |

よくあるご質問

Q インターネットや電話に繋がらない

A 以下の状態になっていないか確認してください

「機内モード」がオンになっていませんか？

飛行機などで利用する「機内モード」を押し間違いにより作動させている場合があります。音声通話やインターネットができない場合は、「機内モード」の状態がオフになっていることを確認しましょう。

※アイコンが グレーの時はオフ、 緑の時はオンになります。



- 1 ステータスバーを下方向になぞり、「機内モード」の状態を確認します。
- 2 オンになっている場合は、「機内モード」を軽く押ししてオフにします。

「モバイルデータ」がオフになっていませんか？

通常はモバイルデータ通信を使ってインターネットに繋がります。インターネットに繋がらない場合は、「モバイルデータ4G」の状態を確認しましょう。



- 1 ステータスバーを下方向になぞり、「モバイルデータ4G」の状態を確認します。
- 2 オフになっている場合は、「モバイルデータ4G」を軽く押ししてオンにします。

POINT

「Wi-Fi」がオフになっていませんか？

モバイルデータ通信をオフかつ、Wi-Fiもオフの状態だと、インターネットに繋がりません。上記の「モバイルデータ通信」と合わせて「Wi-Fi」の状態も確認しましょう。



- 1 ステータスバーを下方向になぞり、「Wi-Fi」の状態を確認します。
- 2 オフになっている場合は、「Wi-Fi」を軽く押ししてオンにします。

これだけの特典がスマホ料金にコミコミ!


スマホ料金が安いただけじゃない!? ネットショッピングでもお得!!



ワイモバイルスマホなら
Yahoo!ショッピングでポイント

いつでも5倍!

(通常Tポイント1倍+期間固定Tポイント4倍)*



*期間固定Tポイントは、Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANのサービス、GYAO! のみでご利用できます。進呈日・有効期限・獲得上限等が通常Tポイントと異なります。*一部対象外の料金プランがあります。*一部対象外商品があります。*Y!mobileサービスの初期登録が必要です。
●各ポイントの詳細情報および本キャンペーンの詳細はキャンペーンページでご確認ください。▶yahoo.jp/ymsetshp
●上記は本ガイド発行時点の情報です。キャンペーンは予告なく変更または終了することがあります。

YAHOO! ショッピング JAPAN

<https://shopping.yahoo.co.jp>

約76万店舗 約2.8億商品

*2018年6月時点。Yahoo!ショッピング調べ。「Yahoo!ショッピング」のストア数です。



他ショッピングのお得な情報はコチラから yahoo.jp/ymsetshp



ワイモバイルなら無料で受けられるサービスも充実

不用品を
おこづかいに!

Yahoo!プレミアム
なら落札システム
利用料が0円。



ヤフオク!
Yahoo!ショッピング
を安心して使える!

ネットショッピングで
あんな11の補償が
受けられます。



画像・動画の
保存容量が
なんと無制限!

自動バックアップ機能を
使えば、万が一の時に
大切なデータを守れます。**容量無制限**
詳しくは▶<https://www.ymobile.jp/service/ymobile/box/>

YAHOO! JAPAN かんたんバックアップ



■SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。■Yahoo!およびYahoo!のロゴマークは、米国Yahoo Inc.の商標または商標登録です。■Google、Android、Google Play、Google フォトおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。■Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。■Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。■microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。■その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。■掲載した商品・サービスは性能・機能向上や内容拡充のために、仕様およびデザイン等を予告なく変更する場合があります。■画面はハメコミ合成でバックライト点灯時のイメージです。■掲載した商品写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。■記載内容は特段の記載がない限り2018年11月現在のものであります。



24時間ご契約内容
変更手続き可能!

My Y!mobile
▶ ymobile.jp/r/myy/




ワイモバイルカスタマーセンター

■総合窓口(通話料有料)【オペレーター対応時間】9:00~20:00 ※一部のお問合せを除く(年中無休)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから _____ 151
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から _____ 0570-039-151
※151への通話は「だれとでも定額」などの無料通話対象となります。

■各種お手続き(通話料無料)【受付時間】自動音声応答にて24時間受付(年中無休)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから _____ 116
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から _____ 0120-921-156

ちょっとした疑問を
LINEで解決!

LINE
トーク
サポート



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。



このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

