

# 時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチ、おやすみ時間を利用できます。


## アラームを設定する


1

ホーム画面で  (Google)



2


 (時計)



3

アラーム



 アラーム画面が表示されます。

4




5

時刻を設定



6

OK



 アラームが設定されます。

 アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレーションでお知らせします。

## アラームの設定を変更する

1

ホーム画面で (Google) (時計) アラーム



アラーム画面が表示されます。

2

編集するアラームの



3

アラームの設定内容を変更



アラームの設定変更が完了します。

## スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面で (Google) (時計) アラーム



アラーム画面が表示されます。

2



3

設定




4

スヌーズの長さ



5

時間をタップ



スヌーズの長さの変更が完了します。

## アラームの音量を変更する

1

ホーム画面で (Google) (時計) アラーム




アラーム画面が表示されます。

2



3



4

「アラームの音量」の ● を左右にドラッグ



アラームの音量の変更が完了します。


## アラームを止める

1

アラーム通知の画面で  を **ストップ** ヘドラッグ



 アラームが止まります。


・  を **スヌーズ** ヘドラッグするとスヌーズが設定されます。

## アラームを取り消す



1


ホーム画面で  (Google)  (時計)  **アラーム**



 アラーム画面が表示されます。

2




取り消したいアラーム設定の  (  表示)



 アラームが取り消されます。

## 世界時計を利用する

1

ホーム画面で  (Google)  (時計)  **時計**



2




 都市の検索画面が表示されます。

3

追加する都市を入力  選択候補から都市をタップ



 選択した都市の時計が追加されます。

## タイマーを利用する

1


ホーム画面で (Google) (時計) タイマー



タイマー画面が表示されます。

2

時間を入力



カウントダウンが始まります。

- ・設定時間が経過すると、タイマー音でお知らせします。カウントダウンを停止するときは **||** をタップします。
- ・タイマー音を停止するときは **●** をタップします。
- ・画面ロックを解除しているときは、タイマー通知の **ストップ** をタップします。

## ストップウォッチを利用する


1

ホーム画面で (Google) (時計) ストップウォッチ



ストップウォッチ画面が表示されます。


2



計測が始まります。

- ・計測中に **●** をタップすると、ラップタイムを計測できます。

3



計測時間が表示されます。

- ・計測終了後、**●** をタップすると、計測時間をリセットできます。

## おやすみ時間を利用する

毎日の起床時間と就寝時間を設定して睡眠スケジュールを管理したり、快適な睡眠をサポートする機能を設定したりできます。

1


ホーム画面で  (Google)  (時計)



2

おやすみ時間



 おやすみ時間画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。